


# 電子捕蚊燈

---

使用說明書



尚朋堂

---

使用前請詳閱本說明書

# 電子捕蚊蟲燈使用說明

## 使用方法

- 請將本體插入電壓110V 60Hz插座後，將電源開關按下即可。
- 請將本體放置於較暗且無風處之牆角(須離牆壁10公分以上)或高度置於20-30公分最佳。
- 本體周圍1公尺內請勿放易燃物品，以防意外。
- 請定期清理收集盒內之蚊蟲。
- 按鍵開關上標示“○”表示關閉電源，標示“|”表示開啟電源。

## 注意事項

- 使用中請勿用手或導電物接觸內部中心的高壓電壓網。
- 一星期至少以毛刷清潔電擊網一次；清潔前請先關掉電源。  
用螺絲起子碰觸內部中心之電擊網，發出“咄”的聲音後；表示放電完畢。如此才可以進行清潔，注意手握處須絕緣。
- 請勿用水直接沖洗本體。以免造成電擊網故障或電子零組件等之損毀。
- 若電源線、燈管、啟動器損壞時，須由本公司或其維修處，專業人員更換以避免危險。
- 本產品不可使用於穀倉、畜倉等場所。
- 僅適用室內使用。
- 電器要避免小孩觸及。
- 電器要避免放置於易燃氣體或易爆炸物旁。

## 警告

拆裝本體時，請先將插頭拔離電源。



符號表示“危險—高電壓”

## 緊急處理方法

萬一本體有發生火花現象時，請儘速關閉電源並拔掉插頭後，通知本公司或經銷商處理。

# 尚朋堂 電化製品

## 商品保證書/客戶留存

品名機型：捕蚊燈		型號：	製造號碼：
愛用者	姓名	電話	
	地址		
購買日期： 年 月 日		經銷商確認	
※原購經銷商電話：		未蓋店章無效	
店名：			
地址：			

承蒙惠顧 不勝感激，為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

### 保證內容範圍

在正常使用的狀態下發生故障，自購買日起保證一年，免費服務；但使用於營業場所之商品，則不予免費保固！

屬於自然消耗品，則不列入免費範圍之內。（敬請詳閱背面注意事項）

### 注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費。
  - a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
  - b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
  - c. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損壞或故障。
  - d. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
  - e. 未按規定電壓使用，所引起之損壞或故障。
- 二、一般小家電商品，如有故障，請自行送往各區服務站檢修。
- 三、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費；若需要更換零件之服務，則依本公司《服務零件檢修價目表》收費。
- 四、保證書未提出，保證書內容與現物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。
- 五、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司盡量以現行生產產品類以零件代用修理，如無法代用尚請見諒。
- 六、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。



保證章

尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號 TEL: (02)24527872