

150mm

使用注意事項

- 拔取插頭時，不要拉住電源線，請務必拿住插頭拔出，否則會因短路及觸電而發火之危險。
- 請不要使用在乾燥或其它用途上，會因過熱而著火之危險。
- 不能當成貓狗等寵物的暖房用，寵物會傷到本體及電線，並會成為火災之原因。
- 使用時，請不要在電暖器上掛衣物或毛巾等的物品，會成為發熱及火災之危險。
- 在窗簾等易燃物品附近不要使用，會成為發熱及火災之危險。
- 使用時或剛使用後，請不要觸摸出風口等高溫部份，以免燙傷。
- 傾倒開關請不要用膠帶等來固定。
- 在容易被水弄濕（如浴缸、噴頭、沐浴、或游泳池的環境四周等），或容易吸入腐蝕氣體（如瓦斯或硫酸等）的地方，請不要使用。
- 不要在濕氣重、灰塵或油煙多的地方使用。
- 電暖器需15A（安培）以上之獨立插座，請勿與其它電器設備共用插座；尤其老舊插座，更需嚴防起火的危險。
- 注意不要讓電暖器傾倒、翻倒。
- 不要坐在電暖器上或在機身上面放東西。
- 本體傾倒時會使傾倒開關啟動，而且自動停止運轉：請務必放在平坦的地方使用。
- 本加熱器不再使用時，請拔下電源插頭。
- 不可使用在室外或建築工地內。
- 電暖器不得直接置於電源插座下面。
- 出風口前若放置物體，請遠離出風口至少1米，以免發生危險。

產品規格

型號	SH-8862
品名	數位恆溫陶瓷電暖器
輸入電壓	110V~ 60Hz
耗電	1350 W
尺寸	425 x 210 x 615mm
重量	淨重5.8kg，毛重6.9kg

尚朋堂電化製品

商品保證書/客戶留存

品名機型：	型號：
愛用者	姓名： 電話： 地址：
購買日期： 年 月 日	經銷商確認 ※原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：
未蓋店章無效	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1.憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
 2.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 (1)使用不當或使用環境特殊者。
 (2)自行拆修者。
 (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 (4)外觀因使用自然污舊者。
 (5)由於天災地變或蟲禍蟲害所導致者。
 (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
 3.還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 (1)超過保證期間者。
 (2)未出示本保證書。
 (3)保證書內容（機型、機號）與現物不符者。
 (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
 4.本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，上折具賃。
 5.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
 6.如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
 7.除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
 8.若非於家庭內使用（如營業場所等），本公司不附保證責任。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若需維修時請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	臺南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話，如有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
www.suppentown.com.tw E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw

CERAMIC HEATER

SH-8862

數位恆溫陶瓷電暖器

CERAMIC HEATER 說明保證書

感謝您選購尚朋堂電暖器，敬請使用前詳閱本說明書



各部名稱及功能

風向調節器



遙控器 (圖2)

遙控器所有功能皆與手動操作一樣。
 1. 裝入兩顆AAA電池。（不包含在產品附件內）
 2. 新舊電池不可同時使用。鹼性、碳鋅或可充電電池也不可同時使用。
 3. 勿將舊電池棄至火中，電池可能會爆炸或是漏液。
 4. 如果弄丟遙控器，請撥打客服專線購買。

圖1: 遙控器正面圖示，顯示風向調節器的擺動範圍。

圖2: 遙控器正面和背面圖示，背面標有「鬆開螺絲，再安裝電池」。

各部名稱及功能

智慧節能

高/低加熱模式

定時

溫度

電源

溫度顯示區

螢幕顯示的是目前的環境溫度與設定模式。

智慧溫度調控

智慧溫控功能只能在高速時啟動，使用者無法在低速時啟動此功能。
 1. 當加熱溫度達到設定的溫度，電暖器將自動切換到低速加熱模式以達節能。
 2. 若不使用節能模式，請再按 \odot 或按 \ominus 按鈕以解除智慧節能模式。

定時

可設定1~8小時機器運轉時間。

智慧溫度調控

智慧溫控功能只能在高速時啟動，使用者無法在低速時啟動此功能。
 1. 當房間裡的溫度比設定的溫度高出2度時，機器會自動開機。當房間裡的溫度比設定的溫度低於1度時，機器會自動關機，並維持這樣的循環，以維持設定的溫度。
 2. 當房間裡的溫度比設定的溫度低於1度時，機器會自動開機，並維持這樣的循環，以維持設定的溫度。
 3. 當房間裡的溫度比設定的溫度高出2度時，機器會自動關機。當房間裡的溫度比設定的溫度低於1度時，機器會自動開機，並維持這樣的循環，以維持設定的溫度。
 4. 當按下 \odot 鍵，此功能即會取消，並持續以高速運轉。
 注意：在機器達到設定溫度關機後，扇葉還會在運轉15秒鐘才停止，此為正常現象。

安全裝置

- 內建傾倒開關，防止機器倒下後還持續運轉。
- 內建溫控開關以防止過熱。
- 當溫度已超過溫控開關能承受的程度，機器會自動關機。直到溫度降至正常範圍，重新開機，機器才能再次運轉。

使用方法

使用方法

- 小心的把電暖器從外箱與塑膠袋中取出，並放置在平穩、水平的平面使用。
- 將插頭插入電壓110V的插座中，插座避免與其他電器併用。
- 接通電源，將會有“嘍”聲，電源指示燈亮，直到拔除插頭才會熄滅。
- 輕觸電源鍵 \odot ，機器會以高速(1350W)啟動，並會顯示室內溫度。
- 按下 \odot 按鍵切換高低加熱模式。
- 按下電源鍵 \odot 關機，並將插頭從插座拔下。

* 初次使用可能會有異味，此為陶瓷發熱體加熱後的特性，再經幾次使用後就會消散。

故障排除步驟

- 確認電暖器放置於平穩、水平的平面使用。
- 確認電源線已插入通電的插座。
- 確認電暖器設定的溫度。機器可能會因為已達到所設定的溫度而關機。
- 假如機器每次開機運轉幾分鐘後即自動關機，表示需要清潔濾網了。

維護與保養方法

清潔方式

- 在移動、維修或清潔前請先拔掉電源插頭。
- 可使用軟布清潔電暖器機身，切勿使用酒精或溶劑，如汽油、苯、油漆稀釋劑，或其他刺激性強的清潔劑。
- 定期使用吸塵器清潔濾網。將有助於維持電暖器的最佳效率。可以使用牙刷或其他軟毛刷輕輕將吸塵器無法移除的污垢刷下。濾網為固定式，永久使用不需更換。

收納方式

將電暖器與使用說明書放在原本的外箱，並放在陰涼且乾燥的地方。

警告

為避免溫度過高，請勿覆蓋電暖器。
 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人加以更換，以避免危險。

注意事項

- 如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費：
 a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
 b. 自行檢修或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 c. 安裝位置之移動、運送、落等所造成之損壞或故障。
 d. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
 e. 未按規定電壓使用，所引起之損壞或故障。
- 保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費！
 若需更換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 保證書未提出，保證書內容與現物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期填寫或未加蓋經銷商店章，均視為失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。