



SP-922 燜燒鍋

使用方法：

- (1) 開啟外鍋鍋蓋，取出內鍋。
- (2) 內鍋加入食材後，加熱至滾沸即可。
※ 食材放入內鍋內，約8分滿，勿超過鍋緣，以防煮沸後溢出。
※ 放過少食材會降低燜燒效果。
- (3) 先蓋上內鍋蓋，再放入外鍋中並蓋上外蓋即可燜燒。

清潔方式：

- ． 使用完畢請立即清洗乾淨並保持乾燥。
- ． 請用溫水稀釋食器用中性清潔劑來清洗工具。
- ． 如果長時間不使用，請將鍋具清洗乾淨，充分乾燥後，收藏在陰涼乾燥處。
- ． 配件清洗方式：
 - 燬燒鍋內鍋上蓋/內鍋：用流動的自來水清洗，或浸泡清洗。
 - 燬燒鍋外鍋上蓋/內鍋：用布擦拭，請勿使用浸泡或流水清洗。
- ※ 燬燒鍋內外鍋上蓋和內外鍋均禁止使用氯系漂白水、食器用漂白水。
- ． 配件保養方式：
 - 燬燒鍋內鍋上蓋/內鍋：請用海綿沾取食器用中性清潔劑或不鏽鋼用清潔劑，將鍋體清洗乾淨、拭乾水份，充分乾燥。
 - 燬燒鍋外鍋上蓋/內鍋：請用柔軟的布沾取食器用中性清潔劑後擰乾擦拭，再用乾布將水份完全擦乾。

- ． 請絕對不要拿燬燒鍋外鍋去加熱。
- 由於燬燒鍋外鍋底是塑膠，加熱或燃燒可能會造成火勢蔓延釀成火災。
- ． 請勿將本產品放在嬰兒可觸之處，亦勿在嬰兒附近使用。此外，請徹底避免讓兒童操作產品，可能造成受傷或燒燙傷。
- ． 料理時，食用油請勿過度加熱(油溫不超過200度)，料理者請勿離開爐火附近。
- 如果油加熱至冒煙，可能產生火苗、引發火災。
- ． 請勿空燒燬燒鍋，萬一不小心空燒，請不要對燬燒鍋內鍋潑水、泡水，避免急速降溫。
- 可能造成鍋體變形、變色，使人燙傷。
- ． 請勿放進微波爐。
- 會產生火花，可能使微波爐故障。
- ． 請勿直接將食品或食材直接放進燬燒鍋外鍋。
- 否則可能會造成生鏽、腐蝕。
- ． 請勿將燬燒鍋內鍋或其他調理器具放在燬燒鍋外鍋上。
- 否則可能會造成變形、破損。
- ． 再次加熱或加濃稠湯品、燉煮料理時，請務必遵守以下幾點：
- 請勿猛然地開大火煮沸。
- 加熱與煮沸時請用小火，並充分攪拌。

- ．請勿用於食物調理、保溫、保冷以外的用途。
- ．請勿將燜燒鍋外鍋靠近鍋爐等火源。
- 塑膠部分會因為熱度變形，或造成燒燙傷。
- ．使用中或使用後拿取燜燒鍋內鍋時，禁止直接接觸鍋體，請使用隔熱手套。
- ．加熱調理時，請盡量避免鍋身外部直接接觸火源。
- ．請勿長時間保溫。
- 燜燒鍋內鍋料理溫度會逐漸下降，可能造成食物腐敗。
- 必要時請再次加熱燜燒鍋內鍋，或是將燜燒鍋內鍋放進冰箱。
- ．燜燒調理中，請盡可能減少燜燒鍋外鍋與燜燒鍋內上蓋開啟次數。
- 溫度會下降，造成無法燜燒調理。這時候請再加熱，讓食材沸騰。
- ．食材請放至燜燒鍋內鍋約8分滿即可，不要盛滿至鍋緣。
- ．請注意，如果食材少量時燬燒，溫度容易下降，燬燒效果差。
- ．本產品使用時，請置放於平坦的檯面上，以免發生傾倒。

商品材質：

外鍋材質：耐熱PP材質

尺寸外徑20cm x 內徑14.8cm x 高21.5($\pm 5\%$)cm

內鍋材質：304不鏽鋼

尺寸：外徑15.8cm x 內徑14cm x 高14.5($\pm 5\%$)cm

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

| | | |
|-----------------------------|-----|-------|
| 品名機型： | | 型號： |
| 愛 用 者 | 姓名： | |
| | 地址： | |
| 購買日期： 年 月 日 | | 經銷商確認 |
| ★原購經銷商：電話 () 店名： 地址： | | |
| 未蓋店章無效 | | |