

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: (02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL: (03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (042)336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL: (05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL: (03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL：ws22828239@yahoo.com.tw

官網：http://www.sunpentown.com.tw/



IH 電磁爐 SR-1966TB

使用說明書



本產品限家庭使用

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

注意事項

- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
- 使用時，注意保持電磁爐進風口及出風口暢通，以免影響爐內的散熱而引發電路故障。
- 使用時，電磁爐應水平放置，不可緊貼牆面或物件，周邊間隙至少10公分以上。
- 請使用專用插座，容量不能低於15A。
- 請勿空鍋加熱或加熱過度而燒黑面板並引起危險。
- 請勿在潮濕或靠近火源的地方使用電磁爐。
- 請勿將刀、叉、調羹、鍋蓋、鋁箔、錫箔等金屬物品放在平盤上，因為它們可能會加熱。
- 請勿以紙張、布等物品墊在面板上間接加熱，以免鍋底溫度過高引起燃燒。
- 請勿在地毯或桌布上使用電磁爐，以免阻塞進風口和出風口，影響散熱。
- 警告：若表面破裂，關閉電器電源以避免電擊。
- 切勿將罐頭等密封盛裝的食品放在電磁爐上加熱，否則會因容器受熱膨脹而引起爆炸。
- 請勿在電磁爐上用鋁箔紙直接或間接的方式加熱使用，以免鋁箔紙燒紅而引起危險。
- 請勿在放置鍋具的情況下搬動電磁爐。
- 請勿用水直接沖洗電磁爐。
- 請勿插入鐵絲等異物或堵塞進風口和出風口，以免發生危險。
- 電磁爐承受的重量不能超過8公斤，請勿超重以免影響使用壽命。
- 請勿將電磁爐放置在鐵板、鋼板等金屬板面上使用，以免直接加熱金屬板而造成危險。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

清潔與保養

- 清潔與保養前請把電磁爐拔離插座，並待爐面冷卻後進行。
- 加熱面板、按鍵面板清潔。
 - 1、輕輕的污垢：請用柔軟的抹布擦拭。
 - 2、油污垢：請用柔軟的抹布沾少許中性洗潔劑，去汙粉或亮光粉擦拭再以柔軟的濕布擦拭至不留殘渣。
- 機體清潔：以柔軟乾布擦拭，出風口和進風口灰塵，可用毛刷、柔軟的軟布擦拭，待完全風乾後再使用。
- 切勿直接用水沖洗或浸在水中刷洗。
- 進風、出風孔表面用棉花棒除去塵埃，用廢舊牙刷沾少許不損壞電磁爐機體的清潔劑清除表面油漬。

- 1 -



各部位說明

按鍵面板

1.



2. 外觀各部名稱

- 1 出風口
- 2 面板
- 3 按鍵面板
- 4 進風口(於底部)



產品規格

型 號	SR-1966TB
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
消耗功率	1300W
產品尺寸	L296×W355×H55mm
淨 量	2.2kg

- 2 -

使用方法

一、按鍵及功能說明

- 本機有【開/關】、【火力】、【溫度】、【定溫】、【煮沸】、【▲】、【▼】、【小時】、【分鐘】9個按鍵。
- 【開/開】鍵：電源開關。
 - 1、按【開/開】鍵蜂鳴器“嗶”一聲，LED螢幕顯示“----”。電磁爐風扇開始運轉，進入待機狀態，1分鐘後無任何按鍵操作，則自動關機。
 - 2、按【開/開】鍵後，按任一功能鍵，電磁爐自動檢測是否有鍋具。若無鍋具，則“嗶嗶嗶”連續短聲，LED螢幕顯示“E1”，持續60秒後電磁爐自動關機；60秒內放上鍋具，則功能自動啟動。
- 【火力】鍵：
 - 1、按【火力】鍵LED燈亮起，LED螢幕顯示“1100”，開始功率1100W，共6段功率設定，分別為300W、600W、800W、1000W、1100W、1300W。可按【小時】、【分鐘】設定烹飪時間。
- 【溫度】鍵：
 - 1、按【溫度】鍵LED燈亮起，LED螢幕顯示“200”，開始功率200°C，共6段溫度設定，分別為60°C、80°C、120°C、160°C、180°C、200°C。可按【小時】、【分鐘】設定烹飪時間。
 - 2、設定溫度與實際溫度為±20°C範圍；當實際溫度達到設定溫度時，【溫度】LED燈保持閃爍；當實際溫度未達設定溫度時，【溫度】鍵LED燈長亮。
 - 3、以上溫度設定依鍋具不同及環境溫度影響，導致溫度有所誤差。
- 【定溫】鍵：
 - 1、按【定溫】鍵，電磁爐進入定溫功能，定溫指示燈亮，電磁爐將以70°C的溫度開始加熱，當溫度達到設定的溫度，電磁爐停止加熱，當溫度低於設定的溫度，電磁爐開始加熱。在此功能狀態下：無法調整溫度檔位。
- 【▲】、【▼】鍵：
 - 1、按【▲】、【▼】鍵可調整【火力】鍵功率大小、【溫度】鍵溫度高低、【定時】鍵時間設定。
- 【小時】、【分鐘】：
 - 1、按【火力】、【溫度】、【定溫】功能運作時，可以定時。
 - 2、在【火力】、【溫度】、【定溫】的狀況下按【小時】、【分鐘】鍵可設定定時時間，設定時間最大為5小時59分鐘。
 - 3、在【火力】、【溫度】、【定溫】的狀況下按【小時】鍵，LED螢幕顯示“0:XX”，“0:”閃爍，短按【▲】、【▼】鍵以1小時的頻率增加或減少，最大5小時，最小1小時，可循環設定。

使用方法

- 4、在【火力】、【溫度】、【定溫】的狀況下按【分鐘】鍵，LED螢幕顯示“X:00”，“:00”閃爍，短按【▲】、【▼】鍵以1分鐘的頻率增加或減少，最大59分鐘，最小0分鐘，可循環設定。
 - 5、長按【▲】、【▼】鍵1秒以上可以快速遞增或遞減(【小時】以1小時為單位，【分鐘】以10分鐘為單位)，可循環設定。
 - 6、時間設定好後可再次按【小時】或【分鐘】鍵確認，也可等待5秒自動確認，時間確認後開始倒數計時，倒數計時結束後蜂鳴器警報10聲後關機。
 - 7、【煮沸】功能運作時，無法定時。
 - 8、定時設定完畢後，若要查看溫度或功率檔位，可按相對應的功能鍵，回到溫度或功率顯示，此時可按【▲】、【▼】鍵調整檔位。
 - 9、定時設定完畢後，也可以直接按【▲】、【▼】鍵調整檔位並回到溫度或功率顯示，功率或溫度調整結束5秒後自動返回倒數計時狀態。
- 【煮沸】鍵：按鍵啟動功能後，以功率1300W煮沸，LED螢幕顯示“1300”，不可調整功率及定時，20分鐘到時，則“嗶”10聲後電磁爐自動關機。
 - 以上按鍵功能設定完成後，請勿隨意改變功能，以免影響烹飪效果。
- ### 二、操作說明：
- 插上電源，則“嗶”一聲，LED螢幕及功能燈顯示約1秒後無顯示，電源功能燈持續閃爍，電磁爐處於關機狀態。
 - 在任何功能狀態下運作，按下【開/關】鍵，電磁爐立即進入關機狀態；風扇則延遲1分鐘後停止運轉。
- ### 三、保護功能及警示代碼：
- 【開/關】進入開機狀態時，2小時無使用任何功能按鍵，則自動關機。
 - 【火力】、【溫度】功能運作時，無設定定時，則2小時後自動關機。
 - LED螢幕代碼：
 - 1、代碼“E0”：當電路發生故障時，無法自動退出，需手動關機退出。
 - 2、代碼“E1”：電磁爐在使用過程中，將鍋具移開，則“嗶嗶嗶”連續短聲，持續1分鐘後自動關機。
 - 3、代碼“E1”：鍋具的材質錯誤或直徑小於10cm時，則“嗶嗶嗶”連續短聲，持續1分鐘後自動關機。
 - 4、代碼“E2”：出現過溫或出現IGBT傳感器開路或短路時，電磁爐關閉功率輸出，則“嗶”長聲，無法自動退出，需手動關機退出。

使用方法

- 5、代碼“E3”：電壓 $\geq 145V$ 。
- 6、代碼“E4”：電壓 $\leq 85V$ 。
- 7、代碼“E5”：鍋底傳感器開路，無法自動退出，需手動關機退出。
- 8、代碼“E6”：鍋底傳感器短路，無法自動退出，需手動關機退出。
- 9、代碼“E6”：鍋底溫度過高時，電磁爐關閉功率輸出，無法自動退出，需手動關機退出。

緊急處理方法

- 當發生產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

適用鍋類

在使用前請注意有關電磁爐不能適用的鍋（鍋子的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少）

適用的各種鍋類

鐵系（法瑯，鑄鐵，不銹鋼，鐵）底部直徑10公分以上



不銹鋼鍋



平底鋼鍋



法瑯茶壺（鐵）



彩色鍋



煎鍋（鐵）



炸天婦羅鍋



鐵盤

不適用的鍋類



瓷器



銅鍋



耐熱玻璃鍋



鋁鍋



圓底鍋煲



鍋底直徑不足10公分者



底部凹凸不平者



鍋底附支架

簡易故障檢修

現象	檢查方式
接上電源，未聽到“嗶”聲，或【開/關】鍵指示燈不亮。	· 插頭是否脫落？ · 是否停電？
“嗶嗶嗶”連續短聲，持續1分鐘後自動關機。	· 使用之鍋具是否適合？ · 鍋具是否置於面板的正中央？ · 鍋具底面直徑是否大於10cm？
使用中突然停止加熱。	· 四周環境溫度是否過高？ · 散熱風口是否堵塞？風扇是否轉動？ · 機器保護裝置作用，請等數秒到20秒後再啟動？
保溫使用中溫度無法控制	· 所使用之鍋具底部是否凹凸不平或中心凹陷？ · 加熱指示燈是否亮燈？

限用物質聲明

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁺⁶)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
散熱風扇	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		製造號碼：
愛 用 者	姓名：	電話：
	住址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 1.憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 2.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 3.遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨識者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 4.本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 5.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 6.如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 7.除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 8.本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

※本產品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一．購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- (1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- (2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處服務。
- (3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二．購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣...等等

- (1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有商品到貨7天鑑賞期之權益。
- (2) 注意！鑑賞期，非試用期！
- (3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- (4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- (5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧