


科技領先的...


 尚明堂

三人份電子鍋

SC-0054

使 · 用 · 說 · 明 · 書 ·

內附保證卡




謝謝您購買

請在用此產品前詳細閱讀本使用手冊，並保存好以備日後參考

【各部名稱及作用】

● "*" 標示為附件



【使用前注意事項】


1. 內鍋底部如有撞凹陷時應立即換新，以免煮不熟或產生黑鍋巴。
2. 煮/炊飯時不可將抹布，餐巾之類物品遮蓋到蒸汽孔，以防止外蓋變形。
3. 鍋體如經碰撞地面或受強烈撞擊時，應立即送至經銷店檢查修理後再使用。
4. 電子鍋不可與發熱體如：電爐、瓦斯爐等並放，亦避免陽光直射。
5. 本製品必須單獨使用10A以上插座。
6. 如開關跳的太早不能煮飯時，不可勉強壓住煮/炊飯開關，應送經銷店維修。
7. 內鍋與電子鍋之間不可放水，也不可整個浸入水沖洗，或在溼台上使用，容易引起故障或觸電。
8. 機體上任何電氣部份，如電源線等零件故障請勿自行更換，必須由本公司服務單位維修，以免發生危險。

【清潔方式】

1. 機體表面不可用尼龍、金屬等炊刷刷洗，否則會留下刷痕。
2. 請勿使機體被水淋濕及以水沖洗機體，以避免觸電、機體故障。
3. 機體表面有污垢時，請先用濕布擦拭物體表面污垢，最後再以乾布擦乾物品表面的水分。
4. 本機加熱盤有髒污時，請在機體冷卻後，以乾布沾清水擦拭即可。
5. 電源線有髒污時，請用柔軟的乾布擦拭表面污垢，切勿沾到水分。

【使用方法】

1. 請使用本電子鍋所附之計量杯正確量米及水。〔如圖1〕
2. 內鍋採不沾黏處理，為避免表面受損，請用別的容器洗米。〔如圖2〕
3. 將米洗好後倒入內鍋，再加入建議水量，通常以1杯米加1杯水為原則。
(注意: 鍋外禁止加水)
4. 將內鍋放入電子鍋，左右旋轉，確實與電熱盤密合。〔如圖3〕
5. 蓋妥外蓋，通上電源，按下開關炊飯(保溫燈熄滅，煮/炊飯燈亮)
直到開關自動跳起，飯即煮熟(保溫燈亮，炊飯燈熄滅)。
6. 煮乾飯開關跳起後繼續保溫15分鐘，打開鍋蓋，將飯徹底翻攪均勻，風味更佳。



〔圖1〕



〔圖2〕



〔圖3〕

【各部操作方法】

1. 內蓋的拆卸，裝配方法：


- 將手指插入外蓋和內蓋之間一拉。

〔拆卸法〕



- 內蓋凸面向自己，將內蓋壓入軸中。
(您買的時候內蓋已經是裝好的。)

〔裝配法〕



2. 集水槽的拆卸，裝配方法：集水槽內的蒸氣水如不排清，容易發出氣味，炊飯後一定要排清。

握住集水槽將大拇指處(小卡鉤)扳開再拉出。

〔拆卸法〕



- 握住集水槽，先將食指處(大卡鉤)卡入，再以大拇指壓入。

〔裝配法〕



【煮飯建議】

1. 米的洗法：為防米糠味被米吸收，用水迅速將米糠、雜物洗掉至水不混濁為止。
2. 水分的多寡：本內鍋水位刻度，係以新米、軟質米為標準，若使用舊米或硬質米則要稍多加水。
3. 飯的顏色：煮好的飯，鍋底會有少許黃褐色鍋巴出現，這均屬正常現象。
4. 飯的氣味：為防止米飯有奇怪的氣味產生，內鍋的邊緣、壓力蓋、蒸汽孔要時常保持清潔。在煮飯時，米要充分沖洗、清潔。
(夏季水溫較高，勿長時間浸泡。)

【注意事項】

- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費：
 - a. 使用不當或由天災、地震及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
 - B. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 - C. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損壞或故障。
 - D. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
 - E. 未按規定電壓使用，所引起之損壞或故障。
- 二、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦酌收服務費！
若需更換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 三、保證書未提出，保證書內容與置物不符，記載經圖改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商沾章，均視同失去保障效力。
- 四、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚祈見諒。
- 五、本保障書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

【緊急處理方法】

- 若未依安全注意事項使用，導致本電器有冒煙現象時。請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或服務站維修。

【功能規格】

■ 驗證登錄： R63532

■ 容量：3杯米


■ 額定電壓：110V/60Hz

■ 消耗功率：350W

尚朋堂電化製品
商品保證書／客戶留存

品名機型：三人份電子鍋		型號：SC-0054
製造號碼：		
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
*原購經銷商： 電話() 店名： 地址：		未蓋店章無效

承蒙惠顧，不勝感激：為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

 尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號

TEL: (02)2452-7872

保證章