


 尚朋堂


SJ-3000M

專業生機調理冰沙機



使用說明書

P.1 各部名稱



產品特色

- 一機多用途 (營業、現代家庭必備)
- 高材質、高轉速馬達
- 雙重自動保護裝置
 - (1) 過電流 (10A) 自動斷電
 - (2) 溫升 (125°C) 過高自動斷電
- 2000cc大容量杯具，採食品級PC材質，耐溫、耐摔

一機多功能：

冰沙、冰淇淋、豆漿、研磨、絞碎、濃湯、精力湯、牧草汁、調理醬料、蔬菜調理、果泥、肉泥。

多段式強至弱開關：

旋鈕式轉速控制，耐用好操作，具瞬間超強轉速開關，方便營業使用。

專用攪拌棒：

輔助將食材、冰塊推向刀片高速工作區。減低刀片高速運轉時，因慣性上拋原理使工作區騰空。

安全衛生容杯：

2000 C.C超大容量，無毒無味矽膠上蓋，輕巧堅固耐用；日本進口PC塑鋼，耐酸鹼、耐冰熱、耐撞，不會產生有毒物質，健康有保障。

多角座刀頭：

六向多角度不鏽鋼硬化刀頭，堅韌無比。

超強馬力功率大：

台灣製造850瓦33,000轉工業級超強馬達，可將堅硬食物充分攪碎，保留完整營養；馬達具雙重安全保護，溫度/電流過載保護裝置。

功能

濕質：

容器內先注入少許液體（果汁、牛奶、果糖、蜂蜜……），再依食材（水果、蔬菜、小麥草、牧草……）含水份的多寡依序放入，最硬的冰塊放於最上層，並蓋上杯帽，接通電源先以轉速最強之瞬動攪打3~5秒後，依個人喜愛調整微調開關（強、弱），再啟動電源開關連續運作。

乾質：

先將材料（中藥材、咖啡豆、核果、五穀類、冰糖……）放入容器中，同樣先以轉速最強之瞬動攪打3~5秒後，再依個人喜愛啟動微調開關作攪碎運作。

注意事項

- 接通電源前請檢視啟動開關是否置於關「OFF」位置
- 啟動前請確認容器是否穩固接於主機上
- 容器內勿放入刀、叉、湯匙等金屬物品
- 超強馬力，剛啟動時請略扶住容器
- 高速運轉狀態下，運轉3分鐘，請休息1分鐘再使用
- 清洗容器時，請勿直接用手清洗，避免割傷

- 接通電源，啟動開關卻無法運轉？

方法：

檢查主機右後下方之過電流保護開關按鈕是否關閉，請按下按鈕後，再重新啟動看看

- 過電流保護開關已按了，但還是不能啟動？

方法：

可能馬達溫升過高，請稍等10分鐘，待馬達溫度下降即自動覆電

在未停電、保險絲與過電流開關未斷路，及插頭未脫落情況下，如還無法運作，請送交專業人員維修。

電器規格

型號	
電壓/頻率	110 V / 60 Hz
消耗電力	850W
容量	2000 cc
本體重量	5 KG
杯具耐度	-40°C~180°C
電線長度	1.4 m
本體尺寸	長 230 x 寬 205 x 高 512 mm
保護裝置	過電流保護裝置(10A)、馬達溫度保護裝置(125°C)
產地	台灣

保固事項

- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費用：
 1. 使用不當或由天災、地震及蟲鼠害，雷擊所導致之損壞或故障。
 2. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 3. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損壞或故障
 4. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
 5. 未按規定電壓使用，所引起之損壞或故障。
- 二、本大馬力設計馬達保固五年，PC杯具、刀片組屬耗損零件，不在保固範圍內，其餘零件保固一年。
- 三、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費！若需更換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 四、保證書未提出，保證書內容與置物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商沾章，均視同失去保證效力。
- 五、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚祈見諒。
- 六、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

尚朋堂電化製品

商品保證書／客戶留存

品名：專業生機調理冰沙機

型號：

愛
用
者

姓名：

電話：

地址：

購買日期： 年 月 日

經銷商確認

●原購經銷商：

電話： ()

店名：

地址：

未蓋店章無效

承蒙惠顧，不勝感激；為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

 尚朋堂

基隆市七堵區工建北路4號

TEL：(02) 2452-7872

保證章