


尚朋堂

SR-1608S

IH變頻微電腦電磁爐

INDUCTION COOKER



- 高、中、低火力鍵
- 99分鐘定時功能
- 2小時自動關機功能
- 高低壓保護功能
- 最新的防滑面板，美觀不易髒污

INDUCTION COOKER

操作及功能說明：

插上電源，蜂鳴器會響一聲，LED燈全部閃1S后滅，風扇停止轉動。

注意：開機前請勿將空鍋置於面板上，應把盛有水和它濕潤食物的鍋具置於面板正中央。若鍋具不合適或者無鍋，即便開機，也會在蜂鳴器響30秒后自動關機，回到關機狀態。

1. 開關：關機狀態下按“開關”鍵，開關燈亮，電磁爐進入待機狀態。

(提示1: 功率調節範圍 = 500 W ~ 1300 W，溫度調節範圍 = 140℃ ~ 200℃)

提示2: 各工作模式下按“開關”鍵，進入待機狀態，30s后電磁爐會自動關機。

提示3: 待機狀態下按“開關”鍵，電磁爐進入關機狀態。)

2. 定溫：當待機或開機時按“定溫”按鍵時，開關燈/定溫燈亮，雙巴影幕顯示“1H”，此為定溫設定時間“1H”為定時設計“1H計分完后”機器為自動關機

3. 保溫：當待機或開機按“保溫”按鍵時，雙巴影幕顯示“70”，“70”代表溫度設定“開關燈亮”保溫燈亮按“+”“-”鍵不可調節溫度/功率。默認時間為無人操作2小時。

4. +：待機或保溫模式下按“+”鍵，可進入火鍋模式，開關燈燈亮，數碼顯示加熱火力P9，按“+ / -”鍵可調節火力。默認工作時間為無人操作2小時。

5. -：待機或保溫模式下按“-”鍵，可進入火鍋模式，開關燈燈亮，數碼顯示加熱火力P1，按“+ / -”鍵可調節火力。默認工作時間為無人操作2小時。

6. 定時：當開機時按“定時”鍵，雙巴影幕顯示“0 0”，設置時間最長為“99”，按“+”為加分；按“-”為減分，短按為一分鐘；長按為10分鐘。定溫功能不在定時設置範圍內。

7. 報警顯示：無鍋或鍋具不合適時，每隔2秒蜂鳴器響一聲，30秒后自動關機。

故障代碼：

E0 --- 鍋具是否適用；鍋具是否放置在加熱面板中央

E1 --- 電源電壓低於90V~，請待電壓正常後再試

E2 --- 電源電壓低於145V~，請待電壓正常後再試

E3 --- 干燒或鍋具的溫度過高；爐測溫傳感器短路

E4 --- 爐測溫傳感器開路或以異常

E5 --- 環境溫度過高；進風口或出風口堵塞；風扇無運轉，請送維修

E6 --- 零件異常，請送維修

E7或指示燈不停閃爍 --- 工作過程中，機內爐溫傳感器異常，請送維修

< 注意 >


- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，也需酌收服務費：
 - a . 使用不當或天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
 - b . 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 - c . 安裝位置之移位、運送、落下等所造成之損壞或故障。
 - d . 偏僻地區即山區之服務，不論足否超過保證期間，酌收服務費。
 - e . 未接規定電壓使用，所引起之損壞或故障。
- 二、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費
若需要換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 三、保證書未提出，保證書內容與現物不符，記載輕塗改或模糊無法辨記，
購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。
- 四、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公盡量以現
行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚見諒。
- 五、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 六、金屬物品，諸如刀子，叉子，瓢和鍋蓋，不能放在電爐上，因為它
們會變熱。
- 七、電源線採Y型連接法應標示“若電源線損壞時，必須由制造廠商或
其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險”。
- 八、若表面破裂，請關閉電器以避免電擊。

保證書

購買時請確認保證書上有經銷商之蓋章及購買日期，無保固章者恕不提供保固服務。

保 證 書	
商品名稱:	經銷店專用章
商品型號:	
購買日期: 年 月 日	
姓 名:	
聯絡電話:	
住 址:	

親愛的顧客:

感謝您的惠顧，歡迎成為  高朋堂 家族的一員，即日起您將可以獲得本公司對產品所提供的售後服務。

請您注意以下事項:

- 1、請詳閱產品使用及保養方法，在正常使用條件下，保證一年免費服務。但使用於營業場所之商品，則不予保固。
- 2、建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。
- 3、若超過保固年限或人為過失破壞、使用不當、自行拆解維修、異常電壓及天然災害所造成的損壞，將視情形酌收維修費用。
- 4、購買時請確認保證書上有經銷商之蓋章及購買日期，以維護您使用保證的權益日后若需保固服務，附上保證卡即可；未付保證卡者，恕不能以保固服務。
- 5、請您詳細填寫資料并妥善保管，以做為日后服務的憑據。
- 6、商品若有損壞時可送回原購買地點做維修處理。