




使用說明書

14" 壁扇



尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維持時

請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	台北縣蘆洲市民族路422巷82弄36號	TEL: (02)2285-0586 FAX: (02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL: (02)2452-3900 FAX: (02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣蘆竹鄉龍安街二段1259-1號	TEL: (03)313-6266 FAX: (03)313-5543
台中服務站	台中市南屯區豐安街20號	TEL: (04)2382-9024 FAX: (04)2384-8359
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL: (05)230-7799 FAX: (05)239-0299
台南服務站	臺南市平通路129號	TEL: (06)297-0526 FAX: (06)297-3038
高雄服務站	高雄縣鳥松鄉水管路2-60號	TEL: (07)732-0232 FAX: (07)732-3412
宜蘭花東服務站	宜蘭縣冬山鎮冬山路3段97號	TEL: (03)958-1792 FAX: (03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，如有變更或遷移，請恕本公司無法商全告知。


安全上注意事項

- 本電扇專用於室內，作產生涼風用之設計，請勿用於其他用途。
- 若用於其他用途而故障或發生事故，將不在保證範圍內。
- 使用者請勿自行分解或修理本製品。(會造成異常動作或故障)
- 長時間不使用時，請務必將插頭拔離插座，但手沾溼時則勿拔取，以免觸電。
- 防止水濺濕本製品。(會造成短路或漏電)
- 插頭金屬板附有灰塵或異物時，請作清除。(會造成火災之原因)
- 請勿使用『交流110V』以外之電源。(會造成火災及漏電)
- 請勿使用於浴室等潮溼場所。(會造成故障及漏電)
- 運轉中請勿將手指或異物插入網中。(會發生危險事故)

Y型電源：「若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員
加以更換以避免危險。」

警急處理方法：使用中如發生馬達不轉或冒煙時，請立即拔除插頭，切斷電源並
通知本公司或經銷商。


按裝方式



- 切勿將電風扇按裝在天花板往下方向或將機體傾斜使用。
- 電風扇需按裝在堅固垂直的板壁或柱子。

壁掛固定鐵按裝



- 將本體用壁掛固定鐵，確實固定在牆壁上。
固定時需離地面2.3公尺以上。



按裝本體

- 將本體地板之吊掛固定位置順著壁掛固定鐵往下插入至底
固定之。此時應注意勿讓電源線夾進本體與壁面之間。

使前、後網全周吻合並扣好每一勾合處。
請將安全扣確實鎖緊前後網下方。



(馬達部組裝圖)

保養與保管

□保養方式

- ◆長時間使用之後，插頭與插座之間會附著塵埃或水分，此時請將插頭拔起，用乾布擦拭。
- ◆擦拭整理時，請將開關按『關或0』的位置，將插頭拔離插座。
- ◆要充分確定本體停止運轉後，再進行整理。
- ◆確定插頭已拔離插座，再作保養，勿將水浸溼馬達或其他導電部位。
- ◆以乾布擦拭或是以中性清潔劑與水稀釋後沾布擦拭。
- ◆勿用稀釋劑、揮發油、酒精、去污粉等擦拭塑膠及塗裝部份，會變色變質。

□保管方式

- ◆將清潔完成後之本製品連同本說明書放入原包裝箱，放置於無溼氣之場所。

電源線使用注意事項

- ◆請依據電源線使用方式，不正確的使用，會造成短期間的損害，如果繼續使用，會引起火災即觸電的危險，使用前請檢查。
- ※使用電器製品時電源線在捆綁狀態下，請勿使用。
- ※電源線有破皮或插座鬆動時，請勿使用。
- ※拔除電源插頭時，一定要用手握住插頭後拔離插座。

一般故障排除

異常狀況	處理方式
開關操作正常 扇葉無法運轉	1.檢查電源插座電力是否正常，插頭是否確實插入插座。 2.檢查插頭是否變形、扭曲。 3.檢查風葉是否卡住。
扇葉旋轉有異音	1.檢查扇葉是否固定至定位。 2.檢查葉網是否固定。 3.檢查扇葉是否碰到扇網。

※注意：扇葉及網子未裝妥之前，請勿接上電源。
組裝前請確實檢查扇葉是否有破損。

警告！

- 1.機體尚未組裝完成時，嚴禁插入電源。
- 2.拆裝前後網前，請先將插頭拔離電源。



商品保證書/客戶留存

品名機型：壁扇 型號：SF-1489 製造號碼：

愛 用 者	姓名	電話()
	住址	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
※原購經銷商：電話() 店名： 地址：		
未蓋店章無效		

承蒙惠顧、不勝感激；為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

..... 保證內容範圍

- 在正常使用的狀態下所發生故障，自購買日起保證一年，免費服務。但使用於營業場所之商品，保證半年，免費服務。

尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號
TEL:(02)24512288

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦須酌收服務費：
 - a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
 - b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 - c. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損害或故障。
 - d. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
 - e. 未按規定電壓使用，所引起之損害或故障。
- 二、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦需酌收服務費！若須更換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 三、保證書未提出或保證書內容與現物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。
- 四、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代為修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 五、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。