


ceramic fan heater

尚朋堂



ceramic fan heater

陶瓷電暖器


說明保證書

謝謝您選購尚朋堂電暖器，為了使電暖器能充份發揮，而達到最佳使用效果，敬請使用前詳閱本說明書。

# 各部名稱及功能

## 操作部分


### 運轉切換



### 運轉切換旋鈕


運轉可切換成「關」、「弱」、「強」。

正面



溫風吹出口


底面



### 運轉切換旋鈕

本體搖晃或傾側時會停止通電。

背面



## 使用方法

### 1. 電源線插入插座之方法

請確實插入插座的最底部。

運轉	暖氣
	110V 60Hz
強	約1200W
弱	約600W

### 2. 操作切換旋鈕

請調整至自己合適的運轉位置。

### 3. 使用後，請將切換旋鈕轉到「關」的位置

使用時間之外，請記得將插頭拔出插座。

### 4. 關於傾倒開關


本機倒放、傾斜、搖晃時，傾倒開關會自動啟動而停止操作，故請務必放在平坦的地方使用。



## 保養方法

### 1. 本體


- ◎ 若弄髒了請以乾淨柔軟的布擦拭。
- ◎ 溫風出口及操作面板附近的灰塵，請以吸塵器吸取。



### 2. 濾網（每週一次）

濾網若充滿灰塵會讓送風減少，或使溫控開關動作！

- ① 取下背後的濾網架。（往下按就能取下來）
- ② 將濾網從濾網架中取下，以吸塵器將灰塵吸乾淨。
- ③ 請重新安裝回去。



### 3. 收藏

- ① 季節結束後，將說明書一起放入購買時的紙箱，並收在濕氣少的地方。

## 使用注意事項

使用電器用法應注意避免火災、雷擊和傷害的危險。

1. 拔取插頭時，不要拉住電源線，請務必拿住插頭拔出，否則會因短路及觸電而發火之危險。
2. 請不要使用在乾燥或其他用途上，會因過熱而發火之危險。
3. 請不要在不平穩之場所使用，否則如果傾倒了會燒到床等傢俱。
4. 不能當成貓狗等寵物的暖房用，寵物會傷到本體及電線，並會成為火災之原因。
5. 使用時，請不要在電暖氣機上掛衣物或毛巾等的物品，或作為烘衣用途，會成為發熱及火災之危險。
6. 在窗簾等易燃物品附近不要使用，會成為發熱及火災之危險。
7. 使用時或剛使用後，請不要觸摸出風口等高溫部份，以免燙傷。
8. 傾倒開關請不要用膠帶等來固定。
9. 在容易被水弄濕（如浴室、沐浴或游泳池的環境等）、或容易吸入腐蝕氣體（如瓦斯或硫酸等）的地方，請不要使用。
10. 不要在溫室、建築工地內，濕氣重、灰塵或油煙多的地方使用。
11. 使用延長線時、必須使用插頭沒有損毀、且為15A（1500W以上）之延長線。
12. 注意不要讓電暖氣機傾側、掉落。
13. 不要坐在電暖氣機上或在機身上面放東西。
14. 本體傾倒時會使傾倒開關啟動，而且自動停止運轉：請務必放在平坦的地方使用。
15. 電暖氣機不得直接放置於一電氣插座下

### 警告

★ Y型電源：若電源線損壞時應到製造廠指定之服務站換新。因修理時須用到特殊工具。

★ 自行分解修理是危險的請絕對禁止。

**緊急處理方法：**本電暖氣機如有馬達不轉或冒煙時，請儘速將電源關閉並通知經銷商。

# 規 格



電 壓	110V,60Hz
消耗電功率	強1200W,弱600W
重 量	2.8kg

## 注意事項

- 一. 如有下列情形之一者, 雖仍在保證期間內, 亦需酌收服務費:
  - a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
  - b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
  - c. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損害或故障。
  - d. 偏遠地區即山區之服務, 不論是否超過保證期間, 酌收服務費。
  - e. 未按規定電壓使用, 所引起之損壞或故障。
- 二. 到府維修商品: 微波爐、除濕機、烤箱、廚房用炒菜爐, 商業用電磁爐等商品, 其餘一般小家電商品, 如有故障, 請自行送往各區服務站檢修。
- 三. 保證期間外檢修或調整說明之服務, 雖無更換零件亦須酌收服務費! 若需更換零件之服務, 則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 四. 保證書未提出, 保證書內容與現物不符, 記載經塗改或模糊無法辨認, 購買日期填寫或未加蓋經銷商店章, 均視同失去保證效力。
- 五. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限, 超過期限, 本公司儘量以現行生產產品類似零件代用修理, 如無法代用尚祈見諒。
- 六. 本保證書如有遺失, 恕不補發, 敬請妥為保存。

# 尚朋堂 電化製品

## 商品保證書/客戶留存

品名機型：電暖器 型號：		製造號碼：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
* 原購經銷商：電話 ( ) 店名： 地址：		未蓋店章無效

承蒙惠顧，不勝感激；為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

### 保證內容範圍

在正常使用的狀態下所發生故障，自購買日起保證一年，免費服務。但使用於營業場所之商品，保證半年，免費服務。

遙控器、充電電池、天線、顯示管、鏡頭、唱針、磁頭、軸承、刀片、濾紙、濾網及其他配件.....等，屬於自然消耗品，則不列入免費範圍之內。

(敬請詳閱背面注意事項)



保證章

尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號