


各部零件



※本機容量：約可放置13只盤子（直徑21公分）、20只飯碗（直徑11.5公分）及適量的筷子、湯匙等。

緊急處理方法

- 使用時若發現異味或異常情況，請速將插頭拔離插座，並速聯絡本公司或送修。

使用方法

- 1 將乾淨餐具整齊排入烘碗機內，並預留適當間隙，以利烘乾。
- 2 筷子、湯匙、叉子請放置碗籃右邊的置物格內。
- 3 適當放入餐具後關閉門蓋。將定時旋鈕轉至所需時間之刻度上（約80-120分），此時指示燈亮，機體開始運作，當指示燈滅，表示運作完畢。如果中途要停止，請將旋鈕轉至“0”的位置。
- 4 若使用時間在30分鐘以下，請先將旋鈕轉到超過30分鐘刻度的位置，然後退回需要刻度而定時，以維護定時器長久壽命，如果中途要停止，請將旋鈕轉至“0”的位置。
- 5 請經常傾倒盛水杯內之清水，以免溢水。

注意事項

- 1 請勿過於裝滿餐具，以免產生本體變形。塗漆及不耐熱塑膠餐具不得放入，以免餐具變形、變色。請勿使用附屬以外的碗籃。
- 2 請勿於室外使用、長期日曬雨淋或機體及電源線上重壓物品，會導致產品變形，甚至造成災害。
- 3 機體置於平坦地方，本機體(含電源線)請遠離易燃物(化學氣體、塑膠、木板、紙....)及其他熱源(瓦斯爐、電暖器、開飲機.....)。
- 4 遇電熱片溫控失效時，請更換本公司規格品(150°C)，切勿直接串聯或自行修改線路，若因此發生災險，本公司恕不負責。
- 5 使用時請勿搬動機體，如果必須搬動，請務必將餐具取出，電源插頭拔除，避免餐具掉落。
- 6 請勿將主機體浸水洗滌。
- 7 白鐵發熱板溫度很高，請勿以手觸摸或將餐具直接碰觸。
- 8 電源線損壞時(含外觀曲折、斷裂、銅線裸露或插頭銅片變黑)，請速停止使用，並速送修(必須由本公司或電器專業人員更換相同規格電線)。
- 9 底部進風口，請保持暢通，勿阻塞，不可將餐巾或布類蒙蔽排氣孔，以免造成故障及危險。
- 10 請勿和其他產品共用插座、插頭及使用延長線。長期不使用時，請將插頭拔離插座。
- 11 使用中若發現插頭和插座鬆動、無法緊密，會導致插頭過熱，請速更換插座。

適用電壓


- 1 額定電壓及頻率：AC 110V/60Hz
- 2 消耗功率：85W

型號 _____ 顧客 _____ 電話 _____

住址 _____

購買日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

經銷商

蓋
章
經
銷
商

敬告尚朋堂產品費用者

本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話、如有變更或遷移，請逕本公司無法商全告知。
 全省免費服務電話:0800-828-239 E-Mail: ws22828239@yahoo.com.tw

台北服務站	台北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586	FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900	FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609	FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668	FAX:(042)366-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公耶42之149號	TEL:(05)230-7799	FAX:(05)239-0299
台南服務站	台南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770	FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號	TEL:(07)732-0232	FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號	TEL:(03)958-1792	FAX:(03)958-1641

保證內容

- 本產品經過嚴密的品質管制，以及出廠檢驗合格，如顧客在正常使用情況下故障時，在本保證書記載內容裡將為你免費服務。

A. 修理時請攜帶本商品保證書到經銷商。

B. **保證期間內如有下列情形將依成本計費**

- 1 未能提出保證書的時候。
- 2 本保證書未列事項或自己更改字句、塗改。
- 3 非一般家庭使用或營業上使用而致使故障損壞。
- 4 未依照注意事項使用、自行改造，而導致產品故障，得酌收工本費，若因此而導致災害，本公司概不負賠償之責。
- 5 顧客買後於搬運、移動摔落而致使故障摔壞時。
- 6 因火災、地震、鹽浸、瓦斯、風、水、打雷、不同電壓或其他的天災地變所產生的故障時。

C. 本保證書適用於本公司在台銷售的家電產品之售後服務。

D. 自行修改線路或更換不符規格之零件而導致災害者，本公司恕不負責。

E. 本公司無提供到府服務，如發生故障請送回經銷商或本公司，當儘快予以修護。

D. 本保證書須填寫購買日期及型號並加蓋經銷商印章始有效。

G. 本產品正常使用狀態下，服務保證壹年。