

# 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修時  
請駕臨尚朋堂服務站

台北	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號 TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄	高雄市烏松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：  
本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，如有變更或遷移，  
請恕本公司無法完全告知。

全省免費服務電話:0800-828-239

E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw



使用中勿觸摸鍋體



鍋體禁止浸水

## 尚朋堂電化製品

承蒙惠顧，不勝感激：為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

### 保證內容範圍

在正常使用的狀態下發生故障，自購買日起保證一年，免費服務；但使用於營業場所之商品、保證半年，免費服務。

遙控器、充電電池、天線、顯示管、鏡頭、唱針、磁頭、轉承、刀片、濾紙、濾網及其它配件...等屬於自然消耗品則不列入免費範圍之內。

(敬請詳閱背面注意事項)

品名模型	電 鍋	型號	SSC-007	製造號碼	
愛用者	姓名				
	地址				
購買日期	年 月 日	經銷商確認			
*原購經銷商： 電話( ) 店名： 地址：		未蓋店章無效			

### 產品使用說明



## 電 鍋

## 特點

1. 好吃：依照蒸炊方式，利用外鍋的熱水和熱蒸氣，把內鍋的米包圍起來，均勻的間接加熱；所以在煮飯時，米粒不會亂滾，營養保持完整，煮成的白飯自然最好吃。
2. 便利：因裝有自動開關，只要將一定份量米和水放進鍋內，按下開關，自動煮好美味可口的白飯，容易收拾。
3. 能防腐保溫：在夏天煮飯煮熟後，可維持70°C左右（冬天略減），隨時有熱飯或熱食可吃。

## 其他用途

1. 煮稀飯-請酌予增加內鍋的水量約五~六倍(請勿超過內鍋最高刻度)，外鍋的水量約六倍，例如煮半杯米時，內鍋可放進三杯水(得隨意加減)，外鍋則放入計量3刻度的水，然後按下開關即可自動煮成稀飯，至為簡便；開關跳上斷電後請靜放15分鐘，利用鍋內餘熱使稀飯更均勻好吃。
2. 蒸冷飯-以計量杯量1~2刻度的水放進外鍋，然後放按下開關，即可將冷飯蒸熱。
3. 蒸饅頭、包子、餃子、薄餅等依所爭時間的長短，酌予增減外鍋水量。若水量為計量杯2~3刻度所需20~25分鐘。
4. 蒸蛋-例如蒸兩個蛋乳時，可先加上約三倍的清湯或水，再添上少量的鹽、醬油、味精將之攪拌均勻，然後把松茸、香菇、蝦米、蓮子、香菜等一起放在蒸碗內；在外鍋放進計量杯2刻度的水，按下開關，經過20~25分鐘，即可進餐。帶殼蒸蛋時，可以不使用內鍋而直接蒸碗放在蒸盤來蒸，外鍋的水量，每碗以計量杯1~1.5刻度水量為準。(須同時蒸四個以上時得按比例增加水份)。

- (1)用計量杯量米(一杯米約等於二碗飯)。
- (2)將一杯米加一杯水於內鍋裡。
- (3)一杯米用計量杯一刻的水於外鍋內。
- (4)把內鍋放入外鍋內，蓋上蓋子。
- (5)將開關按下在炊飯的位置，指示燈亮後就自動操作，飯煮熟時，開關自動跳在保溫的位置，稍等10分鐘，再打開鍋蓋，將飯翻均勻，即有香又Q的米飯食用。
- (6)若不想保溫請拔下電源插頭。




附屬之量米杯，量米時以平量米杯為標準，如下圖◎所示。

米量	1杯	2杯	3杯
內鍋水量	1杯	2杯	3杯
外鍋水量	1刻	2刻	3刻

將內鍋放置電鍋本體內，在將內鍋外部擦拭乾，輕輕的放置電鍋體內，再蓋上電鍋外蓋。

使用前確實將電源線插好。

使用時記得按下煮飯開關。



附註：以上各種煮法如不保溫時，請拔下插座。

## 注意事項

- 1. 米和水的份量務須盡量配合。
- 2. 把內鍋放進外鍋中央，請輕輕地邊轉邊放；如果內鍋偏在一側，煮出來的飯會不均勻。
- 3. 開關跳上，自動斷電後，請不要立即再按下開關通電，以免發生故障。
- 4. 請使用牆壁上專用電源插座。插座鬆動易造成接觸不良，請立即檢修。
- 5. 請勿使用損壞的插座，若插座龜裂燒損時，速換檢驗合格的插座。
- 6. 把內鍋放進外鍋時請先清除內鍋鍋底米粒或雜物。
- 7. 外鍋要經常保持清潔，但不可將整個外鍋浸入水中洗。外鍋壁可以水洗，然後用乾布擦乾。
- 8. 內外鍋不宜使用粗砂、磨粉用力擦洗。

緊急處理方法：電鍋若有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉並通知經銷商處理。  
若電源線損壞時，必須由裝置廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

## 接地方法

請在電鍋下方接地線專用螺絲裝上接地線，並把接地線的另一端，固定於配電系統的接地線上，避免發生漏電。

