




SH-8860

陶瓷電暖器

使用說明書



總代理 **偉昕企業股份有限公司**
地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號
電話：(02)2452-7872

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。

安全注意事項

- *使用本產品前請先詳閱本說明書。
- *本產品僅限家庭暖房使用，不適用於其他商業、營業及工業用途。
- *插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符（110V），切勿插在 220V 的插座上，以免發生危險。
- *切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
- *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司服部聯絡，更換電源線。
- *使用產品時切勿將手指或尖銳物品（如筆、筷子等）插入本產品中，以免發生危險。
- *請勿在高溫（40°C以上）、高濕及多塵環境中使用。
- *清潔前請先將插頭自插座中拔掉後，待機器冷卻後再開始清潔。
- *不使用時請將插頭自插座中拔掉。


緊急處理方法

- *本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司服務部聯絡，切勿自行拆卸維修。
- *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司服務部聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。




警告

 <p>千萬不可自行拆卸、維修改裝本產品。</p> <p>禁止分解</p>	 <p>請勿用水直接沖洗本產品，清潔前請先將插頭自插座上拔掉。</p> <p>禁止淋濕</p>
 <p>切勿將本產品倒下使用。</p> <p>禁止</p>	 <p>本產品請置於平穩的地面或桌面上使用。切勿於凹凸不平處使用本產品。</p> <p>禁止</p>
 <p>*清潔前，請先將插頭拔離插座。 *請勿用濕的手拔電源插頭，以免觸電。</p> <p>拔出插頭</p>	 <p>禁止將衣物等物品披掛在機器本體或進出風口處。</p> <p>禁止</p>
 <p>使用前請先檢查電源線及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。</p> <p>禁止</p>	


警告

 <p>切勿不當的彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線，都是錯誤的行為。</p> <p>禁止</p>	 <p>不要使用110V~以外的電源。請勿與其他電器共用插座。嚴禁使用延長線。</p> 
 <p>*若發現插頭插入插座時有鬆動的情況時，請不要使用該插座。 *插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其他異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。</p> <p>禁止</p>	

注意

 <p>不要長時間對著人體吹拂。</p>  <p>●尤其是幼兒、老年人及病患，不要直接對著吹。</p> <p>禁止</p>	 <p>使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。</p>  <p>禁止接觸</p>
 <p>*請不要在高溫（超過40°C）的場所使用本產品。 *請不要在潮濕的場所，如浴室使用本產品。 *請不要在佈滿灰塵的場所使用本產品。</p> <p>禁止</p>	 <p>*使用時，請遠離障礙物，如窗簾等。 *使用時，請遠離揮發性物品，如殺蟲劑、酒精等。</p> <p>禁止</p>
 <p>*使用本產品時請遠離熱源。如瓦斯爐附近。 *請勿於戶外或商業場所使用本產品。</p> <p>禁止</p>	
 <p>如遇外出或不使用本產品，請將插頭拔離插座，以確保安全。</p> <p>拔出插頭</p>	 <p>拔出插頭或插入插頭時，請確實握住插頭部位，不要以拉扯電線的方式拔出插頭。</p>

產品各部名稱




遙控器與操作面板

遙控器



操作面板



產品規格

產品型號	SH-8860
額定電壓/頻率	110V~ / 60Hz
消耗功率	1350W
產品重量	約3.05KG
產品尺寸	180x200x582mm

使用方法

插上電源後提示聲響，顯示幕顯示“— —”，電源指示燈亮，本產品進入待機狀態。

 待機時，按下此鍵，即開始運轉，此時顯示幕顯示環境溫度；再按一下此鍵即停止運轉，此時回到待機狀態。

 按下此鍵，可切換強/弱模式；再按下“”或“”可設定合適的溫度。(溫度預設值為25°C，設定溫為範圍為15~30°C)

 按下此鍵，即開始自動左右擺頭；再按一下此鍵，即停止擺頭。

 按下此鍵，再按下“”或“”設定關機時間，設定關機時間範圍為1~9小時，設定時間到，自動關機。

※安全裝置

- 1.若溫度過高，內部恆溫裝置會自動停止運轉，以免發生危險。
- 2.當機體傾倒時即自動切斷電源；待扶正機體後，即回復傾倒前的工作狀態。

清潔與保養

*清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。

*機體外部有髒污的地方，可以中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可。

*切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、煤油等擦拭塑膠殼，以免造成塑膠變色、變質。

*切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。

*清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。

簡易故障排除

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

故障情況	原因	排除方法
啟動後不轉	*停電 *插頭沒插 *馬達故障	*等來電後再使用。 *插上插頭。 *與本公司服務部聯絡。
使用時有異音	*扇葉變形	*與本公司服務部聯絡。

*若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭並與本公司服務部聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號 TEL : (02)2285-0586 FAX : (02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL : (02)2452-3900 FAX : (02)2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL : (03)368-0609 FAX : (03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL : (04)2336-7668 FAX : (04)2336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL : (05)230-7799 FAX : (05)239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL : (06)279-5770 FAX : (06)279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL : (07)732-0232 FAX : (07)732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL : (03)958-1792 FAX : (03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL : ws22828239@yahoo.com.tw

尚朋堂 家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- 1> 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2> 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239本公司將為您進行換貨服務。
- 3> 換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等

- 1> 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2> 注意！鑑賞期，非試用期！
- 3> 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4> 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5> 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理
偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

商品保證書

品名：		製造號碼：
型號：		購買日期：
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商： 地址： 電話：		經銷商店章

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若於非家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。
- 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超過保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。