




SSP-1588

防燙不鏽鋼多功能美食鍋

使用說明書



總代理 **偉昕企業股份有限公司**

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

電話：(02)2452-7872

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存



安全注意事項

- 本產品為一般家庭煮食用，勿做其他用途，不可商業用及營業用。
- 請使用與產品規格標示電壓(110V)一致的電源插座。
- 機身請與所附之專用電源線搭配使用，勿使用其他電源線。
- 請務必將電源線插接器與機體插座確實插緊。
- 產品首次使用時，請加入清水至最大水位線“**MAX**”，再把水燒開後倒掉，以清潔鍋體。
- 插入電源線前請檢查機體插座插口是否有水漬。
- 請將產品置放於兒童、行為自主能力較差者不可觸及之處，以免造成燙傷。
- 請將產品放置在平坦的桌面使用，且需遠離其他熱源處，勿放置在電器(如：瓦斯爐、電磁爐)上。
- 使用時應該在旁守候，勿放置不管而離開，以免發生意外。
- 產品使用時，請勿觸摸不鏽鋼外殼或從玻璃蓋溢出的蒸氣，以防燙傷。
- 燒水時請蓋上玻璃蓋，並且水量勿超過最大水位線“**MAX**”，以防沸水飛濺出來造成燙傷；也勿低於最小水位線“**MIN**”，以避免乾燒導致產品損壞。
- 嚴禁將機身底部和電源線浸入水中或其他液體中清洗。
- 產品於下列情況時勿通電：鍋中無水、加水、清潔及移動產品時。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭部位，勿拉住電源線拔除。
- 請勿讓電源線掛在桌邊、門檻等銳利處及接觸到高溫物體。
- 不使用時，請務必將電源插頭從插座上拔除。
- 若電源線損壞，為避免危險，需交由專業維修人員更換，非經專業人員檢測請勿使用其他外接電源線。
- 產品若發生故障，請將產品送至售後服務商檢測維修，請勿自行拆卸、維修及更換零件。

緊急處理方法

- A.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- B.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

產品各部位名稱



使用方法

使用產品前，請先將產品內鍋徹底清潔。


第一次使用時，請先將白醋加水稀釋或檸檬酸/檸檬汁加水，注入至美食鍋最大水位線“MAX”，煮沸後倒掉。

操作方式：

* 請務必將電源線插接器與機體插座確實插緊。

* 將開關切至【○】，產品停止加熱。

* 將開關切至【-】，產品開始加熱。



常用使用方法

火 鍋	1. 打開玻璃蓋，加入清水，請勿高於最大水位線“<u>MAX</u>”，並蓋好玻璃蓋。 2. 將電源線插入機體插座以及電源插座，再將電源開關切換至「-」，產品開始加熱。 3. 水開始沸騰，將食材放入鍋中，煮熟後即可享用。可將電源開關切換至「○」，產品停止加熱。
煮麵條	1. 打開玻璃蓋，加入清水，請勿高於最大水位線“<u>MAX</u>”，並蓋好玻璃蓋。 2. 將電源線插入機體插座以及電源插座，再將電源開關切換至「-」，產品開始加熱。 3. 水開始沸騰，將麵條放入鍋中，水溫會降低，待水重新沸騰後加入調味料攪拌均勻。將電源開關切換至「○」，產品停止加熱。

燒開水

1. 打開玻璃蓋，加入清水，請勿高於最大水位線“MAX”，並蓋好玻璃蓋。
2. 將電源線插入機體插座以及電源插座，再將電源開關切換至「-」，產品開始加熱。
3. 水開始沸騰後，將電源開關切換至「○」，產品停止加熱。

簡易故障排除

	問 題	原 因	處理方式
使用時	不能煮水	電源線是否脫落	請接上電源插座
		開關是否切換在「○」	請將開關切換在「-」
		機體插座通電處是否附著金屬片或異物	請將電源線拔除後再將金屬片或異物清除
		是否在內容器中沒有水的情形下將開關切換至「-」，當產品防空燒功能啟動時，會暫時無法加熱	請先將開關切換至「○」，再拔除插頭，靜待鍋體完全冷卻後再開始使用
		產品使用時間過長，過熱斷電功能啟動，暫時無法加熱	請靜待鍋體冷卻一段時間，使其完全冷卻後再開始使用
	熱水會從注入口及蒸氣孔漏出	水量是否加超過「最大水位線“ <u>MAX</u> ”」	請將水量減少至「最大水位線“ <u>MAX</u> ”」下
有異味時	開水有味道	自來水中所含消毒用的氯使用量不同，而殘留之消毒水味	
		新品剛開始使用時，有時會有樹脂等味道，此屬正常現象，使用一段時間後會自動消除。	
	鍋體內有髒汙 熱水中有白色浮游物	為水中所含礦物質成分所造成並非內容器本身的變色或腐蝕	請使用檸檬酸或醋清潔

清潔與保養

- 產品使用完畢，請拔下電源插頭，待冷卻後再開始清理。
- 請使用較柔軟的海綿或布清洗。
- 鍋體內部請傾斜再用清水沖洗，可加入中性洗潔精進行清潔。
- 內部清潔完畢後，請用布沾濕後擦拭外部即可，上蓋可直接沖洗。
- 請勿將機體外部及電源線浸泡於水中或潑水沖洗。
- 機身外部可使用軟性清潔劑擦拭以保亮潔，請勿使用強酸或腐蝕性清潔劑擦拭(如酒精、甲苯、汽油...等)清潔產品。
- 產品使用一段時間後，不鏽鋼鍋體內側若沾有水垢，建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。

產品規格

產品型號	SSP-1588	產品重量	約0.8KG
額定電壓	110V~	最大容量	1.5L
額定頻率	60Hz	生產國別	中國
消耗功率	600W		
產品尺寸	223(W)x171(D)x173(H)mm		

限用物質含有情況標示

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	超出 0.1 wt %	○	○
開關	○	○	—	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						



家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一. 購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- 1> 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2> 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239。
- 3> 換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二. 購至虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等

- 1> 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2> 注意！鑑賞期，非試用期！
- 3> 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4> 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5> 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號1樓 TEL : (02)2285-0586 FAX : (02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL : (02)2452-3900 FAX : (02)2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL : (03)368-0609 FAX : (03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL : (04)2336-7668 FAX : (04)2336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL : (05)230-7799 FAX : (05)239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL : (06)279-5770 FAX : (06)279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL : (07)732-0232 FAX : (07)732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL : (03)958-1792 FAX : (03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL :ws22828239@yahoo.com.tw

商品保證書

品名：		製造號碼：
型號：		購買日期：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商： 地址： 電話：		經銷商店章

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若於非家庭內使用（如營業場所等），本公司不附保證責任。
- 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超過保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。