




SF-H1420 箱型電扇



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

箱型電扇使用說明書


使用前注意事項：

- 電源插入插座時，注意使用電壓為110V 60Hz。
- 請放置於平坦地方使用，本體如有被拆卸或毀損請勿插電使用。

使用方法：

調速開關按鍵說明：

- 關-強-中-弱 三段風速調整。
 - 按轉，為前網轉盤旋轉功能。
- 按中圈部位調整上、下仰角角度。



警告！ 拆裝後網之前請先將電源插頭拔除。

〔若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險〕

注意事項：

- 電扇未組裝完成時，請勿插電使用，以免產生危險。
- 新品使用運轉時可能有些氣味，會因運轉時間慢慢轉淡此為正常現象。
- 電扇請勿直接對人體吹、尤其是嬰幼兒、老年人及病人等。
- 使用中請勿將棒狀物及手指插入扇葉中，以避免受傷及發生危險。
- 扇葉於運轉時，周圍需要預留適當空間及距離，以免產生風阻。
- 外出或無人員場所請勿使用，長時間不用或不使用時請將插頭拔除。
- 請放置遠離窗簾及可能飄動被吸入的物品，以免卡住扇葉產生危險。
- 火源附近或高溫場所，灰塵多濕氣及易燃氣體的場所請勿使用。

清洗與保養方法：

- 保養前請先拔掉電源插頭。
- 後網、扇葉拆卸保養時，請依序拆下，依序裝回。
- 請勿用水直接沖洗本體，會造成開關及馬達產生故障。
- 請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。
- 收藏時請確定產品已經乾燥後再予以收藏。

緊急處理方法：

使用中發生異常狀況時，如外殼溶化或火花，扇葉停止運轉或破裂產生抖動等危急事故時，請立即拔掉電源插頭，再送到購買商店洽修。

一般故障排除	異常狀況	檢查處理方法
	操作正常	1. 檢查插頭是否確實插好。
	扇葉不轉	2. 檢查電源線是否破損、曲折、扇葉是否卡住。
	扇葉旋轉 產生異聲	1. 檢查扇葉、軸心是否有異物。 2. 檢查後網是否固定、扇葉是否碰到後網。

- 確定故障需修理時，請由維修人員服務，切勿自行拆卸修理。

限用物質含有情況標示

設備名稱：一般家用電扇(箱扇)			型號（型式）：SF-H1420			
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組成	○	○	○	○	○	○
電源線、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
按鍵開關	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

安全注意事項:

- 1.孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 2.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號1樓 TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭	宜蘭縣冬山鎮冬山路3段97號 TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全面告知。

消費者免付費專線：0800-828-239
E-mail：ws22828239@yahoo.com.tw

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧



尚朋堂 商品保證書/客戶留存

品名機型：		型號：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
* 原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。