



STP-C320 多功能鐵板燒
使用說明書




總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

產品功能

一、產品介紹



產品規格

二、產品規格

型號 :STP-C320

額定電壓 :110V/ 60Hz

電源功耗 :1100 W

彩盒尺寸 : 418*100*418mm

產品尺寸 : 370*370*120mm

淨重 / 毛重 :2.40kg/2.87kg

三、清潔 & 維護

1. 在安裝或拆卸部件和清洗之前，請始終將本機從方便插座上拔下，並讓其冷卻。
2. 用海綿用肥皂和水清洗燒烤盤 (底部不要弄濕)。擦乾
3. 不要使用磨料，以免劃傷。
4. 不要將烤架板和溫控器浸入水中。
5. 底座可以用肥皂和水清洗。


使用操作說明

四、使用操作說明


1. 將蓋板插座對準蓋板底座孔，將蓋板插入底座，並將蓋板推下。
2. 將溫控器控制插入板插座上，確保其設置為“OFF”位置，然後將本機插入方便的插座。



3. 根據您的烹飪要求調整溫控器控制（注意：使用中至低火烹調效果最佳，非常高的溫度會導致變色，縮短任何不粘表面的使用壽命。如果需要更高的溫度，用中火預熱幾分鐘）
4. 當格柵板達到所需溫度時，電源指示燈將關閉。



5. 把食物放在烤盤裡。
6. 食物煮熟後，從烤盤上拿下來。
7. 使用後請關閉電源插頭並拔下。



注意事項

七、注意事項

1. 仔細閱讀所有說明。
2. 在使用本機前，請檢查所指示的電壓是否與方便插座 (110V/60Hz) 相對應。
3. 不要使用任何電線或插頭損壞的電器。如果電源線損壞，必須更換相同型號和尺寸的電源線，或者將電源線帶到最近的授權服務中心。
4. 不要與其他設備一起使用雙向插座。
5. 為防止觸電，請勿將格柵板和溫控器浸入水中。
6. 應監督兒童，確保他們不玩器具。
7. 本器具不適用於身體、感官或智力低下或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非對其安全負有責任的人就器具的使用給予監督或指導。
8. 不要使用不推薦或與本機一起銷售的配件。
9. 將窗簾、傢俱、易燃物等遠離本機，並遠離電源插座。
10. 在移動含有熱油或液體的器具時必須非常小心。
11. 烹飪過程中，請勿觸摸燒烤盤。
12. 清洗本機時不要用金屬擦洗。
13. 除預定用途外，請勿使用本裝置。
14. 注意：烹飪時不要讓廚房無人看管。
15. 只供家庭使用，不作任何商業用途。
16. 保存此指令以備將來參考。

限用物質含有情況標示

設備名稱: 烤盤 Equipment name		型號(型式) : STP-C320 Type designation(Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated dipheny ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
加熱盤	○	○	○	○	○	○
玻璃上蓋	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt%” 及 “超出0.1wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “Exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of persence condition 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of referece value of presence 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目 Note3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：	
愛 用 者	姓名：		電話：
	地址：		
購買日期： 年 月 日			經銷商確認
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：			未蓋店章無效

※本保證書遺失數不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書。
 - 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近知本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。