



SH-3380 即熱式電暖器

適用於家庭使用



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

使用前須知

在使用電器時，應始終採取基本的預防措施，以減少火災的風險，電休克、燒傷和其他損傷，包括以下：

1. 在使用產品之前請認真讀此份用戶說明書。
2. 該設備僅供私人使用，不用於任何商業用途。
3. 使用前，將本機從包裝中取出並檢查以確保其完好無損。
4. 不要讓孩子們玩包裝的零件（比如塑膠袋）。
5. 檢查家庭電壓，確保它符合額定規格。
6. 在使用前檢查電源線和插頭，以確保它們沒有被損壞。
7. 在拔掉電源線之前，一定要關掉電源。
8. 不要靠近或將加熱器指向傢俱、窗簾或其他易燃物品。將風扇加熱器的後部保持在離牆物體15釐米遠的地方，以允許自由氣流。
9. 不要以任何方式阻擋進氣或排氣，以防止可能發生的火災。
10. 不要在孩子周圍使用或離開風扇加熱器。
11. 在不使用時，一定要拔下插頭。
12. 在操作過程中，防止水進入加熱器的外殼。
13. 不要在有氣體、油漆或其他易燃物品和物品的地方使用。
14. 加熱器不能用於浴室、洗衣區和類似的室內場所。永遠不要把加熱器放在浴缸或其他水體中。
15. 不要在柔軟的表面上使用，比如床，開口可能會被堵塞。
16. 只使用本手冊中描述的電暖器。不推薦的其他用途製造商可能會對人造成火災、電擊或傷害，並可能使保修無效。
17. 避免使用延長線，因為延長線可能會過熱並導致火災的風險。
18. 僅室內使用。

注意事項

- 這個電暖器不是玩具
- 這個電暖器僅適用於室內家居使用
- 不要把電暖器浸入水中
- 為了避免火災或觸電的危險，不要自行拆卸底部蓋子。
- 如果電源線損壞，請電洽代理商。

安全設置

- 產品具有過熱保護功能

當機體達到一定溫度，會自動斷電，以保護機體和周圍環境。

- 如果發生過熱，請將插頭從插座上取下，讓它冷卻至少10分鐘。
- 如果上面提到的相同的缺陷仍然存在，請立即從插座上取下插頭，並撥打服務電話。

維護保養

- 電暖器只需要針對外部進行擦拭保養。
- 在你清理機體之前，請把開關關掉並將插頭從插座移除，等候電暖器冷卻。
- 使用乾布擦拭機體外殼。
- 不要使用水、洗滌劑、清潔液或化學液體或化學物質清洗機體。

主要零部件說明



溫度調節：

當電暖器被打開時。

1. 把電暖器的旋鈕按順時針方向旋轉到最大的位置。
2. 一旦室溫達到理想的溫度，就轉動恆溫器旋鈕慢慢地沿著逆時針方向，直到聽到“嗒”聲，電暖器關閉，指示燈就會熄滅。
3. 電暖器會自動調節設置溫度，當室溫偏低溫度自動會上升，當室溫過高，電暖器會停止加熱保持室溫。
4. 電源燈亮起，表示電暖器正在運轉中。

限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器

型號：SH-3380

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
選擇開關	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %及“超出0.01 wt %係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

注意事項：

- 1. 本產品僅供家庭使用
- 2. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
- 4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用, 以免發生危險。



R43650
RoHS

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL：(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL：(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL：(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL：(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL：(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL：(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL：(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL：(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：	
愛 用 者	姓名：		電話：
	地址：		
購買日期： 年 月 日		經銷商確認	
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近知本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。