



尚朋堂

SF-707

7吋靜音循環扇 使用說明書

3段風速調整
上下90度調整角度

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。

安全注意事項

*使用本產品前請先詳閱本說明書。
 *本產品僅限家庭內使用，切勿用於戶外場所或其他商業、工業用途。
 *插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符(110V)，切勿插在220V的插座上，以免發生危險。
 *切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
 *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線。
 *使用產品時切勿將手指或尖銳物品(如筆、筷子等)插入本產品中，以免發生危險。
 *請勿在高溫(40°C以上)、高溫及充滿灰塵的場所使用本產品。
 *長時間不使用時請將插頭自插座中拔掉。
 *本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用：孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

緊急處理方法

*本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸維修。
 *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

警

| | |
|---|--|
| 千萬不可自行拆卸、維修 改裝本產品。 禁止分解 | 請勿用水直接 沖洗本產品， 清潔前請先將 插頭自插座上 拔掉。 禁止淋濕 |
| 切勿將本產品倒下使用。 禁止 | 本產品請置於平 穩的地面上或桌面 上使用。切勿於 凹凸不平處使 用本產品。 禁止 |
| *清潔前，請先將插頭 拔離插座。 *請勿用濕的手 拔電源插頭， 以免觸電。 拔出插頭 | *使用前請先檢查電源線及 插頭是否有破損。電源線 請勿曲折、拉扯，以免接 觸不良。 禁止 |
| 1 | |

△ 警告

| | |
|---|-----------------------|
| 切勿不當的彎曲或拉扯， 或以物品包覆、蓋住電源線， 或以重物壓住電源線，都是錯誤的行為。 禁止 | 不要使用110V~以外的電源。 禁止 |
| *若發現插頭插入插座時有鬆動的情況時，請不要使用該插座。 *插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其他異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。 | |

△ 注意

| | |
|--|--|
| 不要長時間對著人體吹拂。 禁止 | 使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。 禁止接觸 |
| ●尤其是幼兒、老年人及病患， 不要直接對著吹。 | *使用時，請遠離障礙物， 如窗簾等。 *使用時，請遠離揮 發性物品，如殺蟲 劑、酒精等。 |
| *請不要在高溫(超過40°C) 的場所使用本產品。 *請不要在潮濕的場所，如 浴室使用本產品。 *請不要在佈滿灰塵的場所 使用本產品。 | *使用時，請遠離熱源。 如瓦斯爐附近。 *請勿於戶外或商業場所使 用本產品。 |
| 切勿將本產品倒放使用， 以免造成馬達散熱不良， 造成損壞。 | 切勿將衣物掛在 機器本體上。 |
| 拔出插頭或插入插頭時， 請確實握住插頭部位，不 要以拉扯電線的方式拔出 插頭。 | 如遇外出或長時間不使用 本產品，請將插頭拔離插 座，以確保安全。 |
| 2 | |

產品各部名稱

使用方法

1. 旋轉開關：可選擇所需之風量大小(1-弱速、2-中速、3-強速)，若轉至0時，即關閉電源(如圖一)。
 2. 可任意調整風扇角度(如圖二)。

產品規格

| | | |
|-----------|------|--------------|
| 額定電壓/頻率 | 消耗功率 | 產品尺寸 |
| 110V/60Hz | 34W | 24.5x14x24cm |

簡易故障排除

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

| 故障情況 | 原因 | 排除方法 |
|----------|-----------------------|------------------------------------|
| 啟動後風扇不轉 | *停電 *插頭沒插 *馬達故障 | *等來電後再使用。 *插上插頭。 *與本公司服務站聯絡。 |
| 扇葉旋轉時有異音 | *扇葉變形 *扇葉沒裝好 | *與本公司服務站聯絡。 |

*若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

清潔與保養

*清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。
 *機體外部有髒污的地方，可以中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可。
 *切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、煤油等擦拭塑膠零件，以免造成塑膠變色、變質。
 *切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。
 *清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。

| | |
|------------|--|
| 設備名稱：循環扇 | 型號：SF-707 |
| 限用物質及其化學符號 | |
| 單元(註) | 鉛(Pb) 汞(Hg) 銻(Cd) 六價鉻(Cr ⁶⁺) 多溴聯苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE) |
| 馬達 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 開關 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 內部配線 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 塑料 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 電源線 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

| | |
|----|---|
| 台北 | 新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599 |
| 基隆 | 基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900 |
| 桃園 | 桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609 |
| 台中 | 台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668 |
| 嘉義 | 嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799 |
| 台南 | 臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770 |
| 高雄 | 高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232 |
| 宜蘭 | 宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792 |

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>
進口/委製商：浩軒股份有限公司
電話:02-2296-7627 地址:新北市泰山區泰林路二段6巷1弄5號

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：
例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
 (2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。
 (3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：
例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權利。
 (2) 注意！鑑賞期非試用期！
 (3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
 (4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。
 (5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧