





SPY-E200 水冷扇



總代理 偉昕企業股份有限公司


地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

# 產品簡介



注意：在使用此冷卻器之前，必須安裝4個腳輪。

1. 在平整的地板上鋪一塊軟布或墊子。小心地將本機倒放在軟布或墊子上。
2. 將每個小輪直接插入機器底部的孔中，用力按壓使其固定到位。



# 功能簡介

水箱在使用之前，按照下面說明的步驟，將乾淨的冷水注入水箱，直到所指示的“最大”水位。

1. 打開設備左側的水蓋，然後取出水箱。
2. 將乾淨的冷水加到水箱中，注意不要超過紅色的“MAX”線。
3. 小心地將水箱裝回原位，確保關閉水蓋。
4. 水箱放妥後，請關閉蓋子，否則本機將無法工作。

冰盒使用方式：

將冰盒放在冰箱中幾個小時，再將其放入水箱以提供額外的冷卻效果。

操作方式

1. 將設備放在平坦，穩定的地面上，附近沒有任何障礙物。
2. 將電源插頭連接到合適的電源插座，該插座的規格與設備的額定標籤中所述的規格相同。當插座上的電源打開時，本機將接通電源並處於待機模式。電源指示燈點亮。
3. 使用控制面板上的按鈕或遙控器來操作機器。



冷風



模式



定時



搖擺



風速



開關

開關：按開關鍵打開本機。本機以中速開始工作，3秒後切換到低速。

當本機工作時，再次按下開關鍵將其切換回待機模式。

風速：按速度鍵調整速度。有三個位置一低、中、高。

搖擺：按下這個按鈕，從左到右啟動或停止搖擺。

定時：設置設備的關機時間，可以從1小時增加到8小時，每次1小時。

例如，如果計時器設置3小時，則指示燈會打開變成3H。

模式：

有三種選擇模式，相應的指示燈亮起。

- 普通模式：風扇使用速度按鈕在恆速設置下運行。
- 自然模式：該單元模擬自然風。
- 睡眠模式：該單元模擬適合夜間使用的微風。

冷風：

- 當水箱進水時，請按下此按鈕以獲得涼爽的微風。
- 再次按下關閉涼風。

# 清潔與維護

## [ 警告 ]

- 在拆卸過濾器或進行任何清洗之前，請務必關閉並拔掉本機插頭。
- 勿使用刺激性強的洗滌劑、化學清潔劑或溶劑，它們可能會損壞塑料部件的表面光潔度。

## [ 主體 ]

1. 用軟抹布或抹布把所有表面的灰塵擦除。
2. 定期用吸塵器清潔進風口和出風口。
3. 用沾有溫和肥皂水的溼布擦拭所有部件。
  - 注意：確保水不會進入設備內部。
4. 開機前用乾布徹底擦乾進氣口和出風口
- 用螺絲刀擰開兩個蓋螺絲。
- 取下進氣蓋並擦拭乾淨，或使用真空吸塵器清潔。
- 輕輕除去內部過濾器上的灰塵。
- 更換內過濾器和進氣蓋，擰緊螺絲固定。

## [水箱]

- 當本機或冷卻功能有一段時間不使用時，將水箱中的水移除。
- 使用溫和的肥皂和水清潔水箱。
- 風乾或用軟布擦乾。
- 更換前請確保水箱完全乾燥。這有助於防止任何黴菌。
- 在重新打開之前，請確保將進氣蓋和水箱更換到位。



請將電池放在兒童接觸不到的地方。

吞嚥可能導致嚴重的傷害或死亡，在短短2小時內，會由內部燒傷。

**警告** 如果吞食，直接送往醫院急診室。

# 注意事項

在使用本設備之前，請閱讀並保存這些安全說明

**警告** 使用電器時，應注意基本安全，以減低火警、電擊及人身傷害的危險。僅按本說明書所述使用本冷卻器。其他不推薦的使用可能會導致火災、電擊或人身傷害。這也將使你的保證無效。始終從額定電壓、頻率和額定值相同的電源上操作產品。

1. 本產品僅供室內、家庭使用。不要用於戶外或商業或工業用途。
2. 防止觸電：不要將本機、插頭或電線浸入水中或用液體噴灑；請勿將本機放置在窗臺或其他易受滴水或濺水的地方；請勿將裝滿液體的花瓶或類似物品放在本機附近。
3. 不要在靠著水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、游泳池等可能會被水浸溼或濺起水花的地方。
4. 為了減少火災或電擊的危險，請不要將此風扇與任何固態速度控制裝置一起使用。
5. 本器具不適合身體、感覺或智力低下或缺乏經驗和知識的人(包括兒童)使用，除非對其安全負責的人對其使用器具進行了監督或指導。
6. 這個產品不是玩具！應監督兒童，以確保他們不玩器具。
7. 當不使用時，將本機從一個位置移動到另一個位置時，以及清洗前，請關閉本機並從插座上拔下電源插頭。在重新開機前，將本機完全組裝好。
8. 要斷開本機，首先要關閉本機，抓住插頭並將其從牆上的插座上拔出。
9. 不要在有爆炸性或易燃氣體的環境下操作機器。
10. 不要將產品或任何部件放在明火、烹飪或其他加熱設備附近。
11. 如果產品的電線或插頭損壞，或產品發生故障，或掉落或以任何方式損壞，請不要操作產品。
12. 避免接觸運動部件。當本機操作時，不要將任何身體部位(如手指)或物體插入格柵。
13. 使用非原廠附件可能會有危險。
14. 將本機放置在乾燥的水平面上，以避免傾覆。
15. 如果產品外殼損壞，請勿操作。
16. 不要將物品覆蓋在機器上，或在窗簾附近操作，確保設備周圍有足夠的通風。
17. 交流電源插座(插座)和插頭之間的鬆動，可能導致過熱和插頭變形。
18. 如果產品不能正常工作，請聯繫原廠進行檢查和維修。永遠不要試圖自己拆卸本機。

# 注意事項

19. 切勿將本機安裝或儲存在可能會受下列情況影響的地方：

  - a. 熱源，如散熱器、火爐或其他產生熱量的產品
  - b. 陽光直射
  - c. 機械振動或衝擊
  - d. 過多的灰塵
  - e. 缺乏通風，如櫥櫃或書櫃
  - f. 凹凸不平的表面



R43650  
RoHS

設備名稱：水冷扇		型號(型式)：SPY-E200					
FL-1803R:LA-1802:LA-1803:LA-1804							
Equipment name		Type designation(Type)					
單元		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercuey (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)
電源線	O	O	O	O	O	O	O
選擇 開關	O	O	O	O	O	O	O
抽水 馬達	O	O	O	O	O	O	O
保險絲	O	O	O	O	O	O	O
塑膠 外殼	O	O	O	O	O	O	O
備考 1. “超出 0.1wt%” 及 “超出 0.1wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。							
Note1：“Exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition							
備考 2. “O” 係指該像限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
Note2: indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of referece value of presence							
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目							
Note3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption							

# 家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

## 一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

## 二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

# 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，  
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

# 尚朋堂商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛用者	姓名：	
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認     未蓋店章無效
★原購經銷商：電話 ( ) 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書。
  - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。