




SF-1838 18吋立式工業扇



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

組裝方式


組裝步驟

1. 先檢查零件是否有缺少？
2. 確認電壓是否為110V/60Hz？
3. 將6顆底豆裝於底座底部。(注意：底豆必須全部裝上，否則會不平衡，造成危險)
4. 將伸縮管與底座結合，共有4個螺絲與螺母，用十字起子鎖緊。(注意：必須鎖緊，否則會不平衡，造成危險)
5. 將風扇馬達與伸縮管的內接頭接合，用2顆螺絲鎖緊。(注意：必須鎖緊，否則會不平衡，造成危險)
6. 將後網裝在風扇馬達上，用網束鎖緊→裝上葉片→再用葉束鎖緊→裝飾環裝上前網(有裝網圈與網扣)與後網扣住，再把網扣扣上。

注意：

- (1) 此時網扣必須在下面。
- (2) 若網扣在上面，表示裝錯，必須重裝。
- (3) 確定前網與後網均在網圈上，然後再用網扣扣上，否則會發生危險。

7. 插上110V電源。



使用方法

1. 本風扇請放置地上使用。
2. 插上電源，並藉由按鍵開關控制風速強弱。
按壓(3) - 強，為高速運轉
按壓(2) - 中，為中速運轉
按壓(1) - 弱，為低速運轉
按壓(0) - 關，為停止運轉
3. 可依個人需要調整頭部角度及改變風向。

注意事項

1. 請勿使用110V以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破壞情形發生時，請勿插電使用。
3. 風扇運轉時，不得將手指插入網子內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免風扇頭部掉落或本體傾倒。
5. 請勿將風扇放置不穩定的地方使用。
6. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防發生危險。
7. 機體使用中請勿進行清潔工作。
8. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

故障和排除方法

緊急處理辦法

本電扇運轉中若有...

異常現象

異常震動

起火燃燒

之現象，請盡速將插頭拔起，並停止使用，通知本公司處理。

保養方式

- 用清水沾抹布擦拭電風扇本體。
- 請勿用水直接沖洗電風扇頭部馬達，以免造成短路，發生危險。
- 若電風扇頭部馬達浸到水，必須晾乾、吹乾、風乾後，才可繼續使用。
- 使用後收起，請先擦拭、保養再放入紙箱，並放置到安全地方。
- 要清洗前網或後網、其他零件時，請先將插頭拔離電源。
- 若機體電源線損壞，請勿自行換修，必須送回本公司檢修，以免發生危險。

限用物質含有情況標示

品名:18吋立式工業扇

型號:SF-1838

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

注意事項:

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用,以免發生危險。



R54093
RoHS

電壓: 110V~60Hz

功率: 100W

Class II



家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

尚朋堂商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛用者	姓名：	
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認 未蓋店章無效
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。