




SV-12DC 吸塵器



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

產品簡介

本機是以地面（指地毯和地板）清潔為主要功能，配合所配備的各吸塵附件，如縫隙刷、二合一毛刷等，對地面縫隙、牆角、沙發、床單等場景進行清潔的無線鋰電吸塵器產品。其外形設計美觀，輕巧，使用簡單便利，各吸塵附件儲存非常方便，可用於家庭室內和汽車內部清潔等各種場合。

安全保護

本產品在使用過程中設置了安全保護，用戶可以放心使用。

- 1：本主機產品為直流22.2V安全電壓，使用過程中不會有觸電的風險。
- 2：本產品鋰電池設置了充放電保護，充滿電後會自動切斷充電電源，電池不再充電。
- 3：本產品設置了進風口全堵保護，在吸塵器進風口被完全堵塞的情況下吸塵器會自動斷電。
- 4：本產品配置電動除塵地刷，地刷的滾筒被卡住會切斷地刷電機的電源，會報警提示。

警示

- 1：本產品為家用清潔電器，用於家庭室內和家庭小汽車等場合使用，請勿在工業、商業等場合使用。
- 2：不能在易燃，易爆等場合使用，尤其是粉塵濃度高，燃氣和汽油揮發，封閉環境下使用。
- 3：本吸塵器禁止吸水，未燃盡的煙頭，尖銳的危害人身安全的利器等。
- 4：本產品不可以長期處於室外，不可以在太陽下暴曬，雨淋。
- 5：請勿自行拆卸本機或本機的任何部件包括電池包、電機、適配器等。
- 6：如發現本機零部件損壞，特別是適配器，電池包等請不要繼續使用，也不要擅自拆卸維修，請聯繫售後服務處理。
- 7：非專業人員請勿拆卸機器。
- 8：電器僅可由電器隨附之電源供應單元供電。D—□—C
- 9：電器報廢前應取出電池，取出電池前電器需切斷電源應安全地丟棄電池。

注意事項

- 1：在未仔細閱讀本說明書前請勿使用本機。
- 2：請按照本說明書中提及的用途使用本機，請勿作其他用途。
- 3：如出國旅行，請注意目的地的使用電壓，注意使用電壓必須和適配器標識的電壓範圍一致。
- 4：在吸塵器充電過程中請勿拉扯適配器的電源線，充電完畢請拔掉適配器。
- 5：吸塵器使用完畢後請注意及時充電，以備下次使用。
- 6：在吸塵器開機前請注意檢查各吸塵配件的連接是否正確。
- 7：吸塵器禁止吸水、玻璃、未燃盡的煙頭，禁止在有燃氣、天然氣、汽油等揮發性氣體場合使用。
- 8：請勿用水、汽油、天那水等清潔吸塵器，擦拭本機時請使用柔軟的軟性布料。
- 9：本機不適合以下人群使用：不能正常閱讀本說明書者，身體上、感覺上或精神上有缺陷者，缺少相關知識以及兒童，除非得到監護人的監護和指導下使用。
- 10：禁止把本吸塵器當兒童玩具使用。
- 11：請勿將機器長時間置於室外場合，長時間放置在潮濕，有腐蝕性氣體的惡劣環境下。
- 12：機器如長期或長時間不使用，請拔掉適配器。
- 13：請妥善保管好本吸塵器和吸塵器說明書，以備需要時使用。

產品保養及故障處理


為保持最佳的吸塵器使用性能，請注意定期進行吸塵器的保養。

- 1：吸塵器塵杯內灰塵達到MAX 刻度線時請及時清空吸塵器的塵杯。
- 2：使用完畢後請將吸塵器歸位，吸塵器的各個附件歸位，防止遺失和損毀。
- 3：長時間不使用吸塵器，性能會下降，建議每一個月至少使用一次。

故障處理

- 1：吸力太小或無吸力：請清理塵杯。
- 2：地刷滾筒停轉：請將地刷滾筒取出，清理滾筒上的毛髮，重新開機即可。
- 3：開機後機器無動作，電機不轉：電量不足，或機器長時間未使用或充電，請重新連接適配器充電。
- 4：如其他故障請聯繫客服或售後服務處理，請勿擅自拆機維修。

產品部位




安裝說明

安裝：


1：安裝主機：

將電池包插入主機，聽到電池包釋放按鈕喀噠一聲即可。如圖所示。




2：安裝金屬管和地刷：

將金屬管和地刷依次連接到主機，聽到金屬管連接按鈕、地刷連接按鈕喀噠一聲即表示連接到位，如圖所示。




3：安裝吸塵附件：


二合一刷和縫隙刷如圖所示連接到主機。



4：安裝收納座：



安裝前



安裝後

使用說明


1：吸塵器的充電

充電時將適配器連接電源插座，將適配器連接頭插入主機充電介面，即可以充電。機器處於充電狀態時，電池包電量顯示燈閃爍，表示吸塵器處於充電狀態；電量顯示燈全亮，不再閃爍，表示吸塵器電已經充滿。不要讓吸塵器長期處於欠電狀態。

※ 使用時間注意：使用節能吸力可使用約50分鐘以上。

使用說明

2: 使用




- 電量指示燈
- 高檔/中檔 切換指示燈
- ECO 檻指示燈
- 開/關機 鍵
- 高檔/中檔 切換鍵
- ECO 檻切換鍵
- 節能

收納說明

吸塵器的收納方式可以按照吸塵器使用狀態進行收納：

1：立式收納 如下圖 2：掌上型收納 如下圖



產品規格	
電壓	DC 22.2V
功率	150W
適配器輸入	AC 100~240V 50/60Hz
適配器輸出	DC 26V 500mA
最大真空度	9.5 KPa

限用物質含有情況標示

設備名稱：吸塵器 型號(型式)：SV-12DC/LD-1892/LA-1890/LA-1891/SV-10BD Equipment name Type designation(Type)						
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)
電池包	O	O	O	O	O	O
地刷	O	O	O	O	O	O
馬達	O	O	O	O	O	O
金屬管	O	O	O	O	O	O
塑膠 外殼	O	O	O	O	O	O
備考 1. “超出 0.1wt%” 及 “超出 0.1wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1：“Exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition						
備考 2. “O” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence						
備考 3. “_” 係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “_” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者（包含孩童）使用，
除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。



R43650
RoHS

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛用者	姓名：_____ 電話：_____	
	地址：_____	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認 未蓋店章無效
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。