





SC-7550 50人份營業用保溫飯鍋



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

商品部件介紹




使用方式

1. 請使用本產品專用內鍋，否則容易造成工作異常等。




2. 請檢查保溫桶內無異物、無積水。



3. 將煮好米飯的內鍋放入保溫桶內。



4. 關好上蓋，插上電源線，並按下電源開關。



※ 注意事項

1. 使用前，請確認電壓和規格標上的額定電壓(110V)是否一致。
2. 在夏季或天氣比較炎熱的地區，請不要長時間的保溫，保溫請勿超過12小時，以免米飯產生異味。
3. 使用中或剛使用完畢，請勿用手直接接觸內鍋，以免高溫燙傷。
4. 飯量較少時，應縮短保溫時間，以免過於乾燥或造成變黃，失去米飯原有的風味。
5. 本產品僅供營業使用(米飯保溫使用，不可移作其他用途)。
6. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
7. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
8. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。

清潔與保養

※ 所有部件的清潔請勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬質刷等。

外殼/上蓋

- 用擰乾的毛巾進行擦拭。
- 不要使用廚房用洗滌劑。
- 上蓋內側金屬面的污垢如不及時洗淨，往後會黏附於金屬面很難清洗。
- 每次使用後要擦拭乾淨。



內鍋

- 用海綿等柔軟的物品和廚房用洗滌劑清洗。
- 洗好後擦乾內鍋外面的水。




簡易故障排除

故障現象	原因	排除方法
指示燈不亮	1. 沒通電或停電 2. 插頭沒插好 3. 沒有按開關鍵	1. 接通電源 2. 重新插入電源 3. 按開關鍵
發熱絲不加熱	1. 沒通電或停電 2. 插頭沒插好	1. 重新插入電源 2. 接通電源
保溫有異味	1. 是否拔下插頭或停過電 2. TRS熔斷 3. 保溫時間過長	1. 保溫中不能停電 2. 與專業維修人員聯繫 3. 控制好保溫時間


※ 注意事項

如無法排除故障，切勿自行拆卸維修，請與本公司維修部門聯繫。


安全注意事項



不可將產品浸入水中或淋水，否則會造成觸電或短路。




內鍋不要在爐火上直接加熱，否則會造成變形，導致內鍋不能使用。




不要用濕手拔插座，否則可能會造成觸電或受傷。



非專業維修人員請勿隨意拆卸，否則可能會造成火災、觸電、受傷事故。




請使用110V的交流電源，否則可能會造成火災、觸電。



電源線插頭破損時，請不要繼續使用，否則會造成觸電、短路，火災等事故。



不要過分拉伸、扭絞電源線，否則可能會引起觸電和火災。



當插頭金屬片上有灰塵時，要擦拭乾淨，否則可能會引起漏電和火災。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。



尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：50人份營業用保溫飯鍋		型號：SC-7550
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。