


瞬熱石英電暖器 SH-2340W

SPT®

<http://www.sunpentown.com.tw/>


委製/服務商：偉昕企業股份有限公司
地址：基隆市七堵區工建北路4號
售後服務電話：0800-828-239



感謝選購本產品
使用前請詳細閱讀本說明書
並妥善保存內附保證書

註：上圖僅供參考，具體產品外觀以及顏色請以實物為準

產品介紹



產品規格

產品名稱	瞬熱石英電暖器	產品型號	SH-2340W
額定電壓	110V	額定頻率	60Hz
額定功率	600W	商品原產地	中國
包裝尺寸	210×210×400(mm)	淨重	1.25kg

*商品形狀因機種不同而略有不同，請以實物為實。

注意事項

※特別聲明:

- * 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
- * 此產品只供家中使用，不可作為商業用途。
- * 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

- 1.當產品在使用中出現異味、異音時，請立即停止使用，並拔掉電源。
- 2.本產品不得與其他電器共用一個電源插座；不得直接置於電源插座下面；不得改裝和加長電源線。
- 3.使用時遠離可燃物體1米以上，嚴禁在有易燃易爆物品的地方使用，以免發生重大事故。
- 4.本產品不可在有水的地方使用，例如：浴室、游泳池的四周不得使用本產品。
- 5.使用過程中，因網罩較燙，嚴禁烘烤、觸摸、以免燙傷。如有小孩、老人、病人等家庭，在無人看管時不得使用本產品，應拔掉電源插頭。嚴禁將電源線觸碰網罩及散熱區，以免事故。
- 6.開始使用時有輕微聲響及白煙屬於正常現象，等加熱後會自然消失，發熱後有冒煙應拔掉插頭檢查。
- 7.因為加熱器的覆蓋或不正確放置會引起火災，故不得利用帶有可自動接通電源的程式器、計時器或任何其他裝置來使用本加熱器。
- 8.停電或移動時，應關閉功能開關，拔掉插頭。
- 9.外出或長時間不用時，必須把電源插頭拔掉，並將本產品裝入原包裝箱，存放於乾燥處。
- 10.本產品如果電源線損壞，為了避免危險，必須由維修部或類似部門的專業人員進行更換。
- 11.隨著產品的不斷改進、完善，如有更動恕不另行告知，請諒解。
- 12.本產品為避免危險，必須由人看管使用，嚴禁使用時無人看管本產品。
- 13.警告：該產品的某些部分可能變得非常熱並導致燒傷。兒童和弱勢群體在場時請特別注意。
- 14.加熱器不得直接置於電源插座下面，以免引起火災。

15. 本產品安裝時禁止靠近窗簾和其他可燃材料，可能存在危險。
16. 請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑。
17. 拔掉電源線插頭時，請勿拉扯電線。
18. 不能用濕手觸摸電源線插頭。
19. 3歲以下的幼兒應遠離本產品，除非有對其安全負責的人進行持續監管。
20. 當本產品被放置或安裝在正常工作位置時、在有對其安全負責的人的指導或協助、並確保使用者的安全及其明白當中潛在危險的前提下，3至8歲的兒童只可開啟/關閉本產品。3至8歲的兒童不可調節、清潔、保養本產品，亦不可把本產品插頭連接電源。
21. 確保電源線插頭未黏異物，並將插頭完全插入。
22. 當產品在使用中出現異味、異音時，請立即停止使用，並拔掉電源。
23. 使用本產品，必須使用經檢查符合要求的合格電源插座。
24. 必須確保使用的電源電壓與本產品規格標指定的電壓一致。
25. 嚴禁將物品放置在機體上。

■ **警告：使用時為避免過熱，禁止覆蓋加熱器。**




使用時嚴禁任何物體覆蓋散熱面或異物插入網罩內，以防發生意外。
未安全安裝完畢禁止通電工作。

保養與維護

- 本產品不使用時，應拔去電源線，儲存在乾燥陰涼處。做清潔保養時，必須確保電源關閉。可用軟布或軟毛擦淨機體，如有污漬，可用軟布沾少許清潔精擦除，不可用酒精、甲醛、汽油等化學溶劑擦洗，以防損傷機體表面塗層。
- 清潔、維修和保養前，請先關掉電源並拔掉電源。
- 機體表面清潔，應用濕布（或加點洗潔精）抹擦，不要用汽油、稀釋劑有腐蝕性的洗滌劑或溶劑之類清潔，嚴禁用水沖（淋）洗。
- 若絨毛鐵網上附著過多的異物，至少每隔一個月擦拭一次。
 1. 清洗時請勿使用化學物劑。
 2. 絨毛鐵網清洗：絨毛鐵網用濕布（擰乾），擦拭曬乾即可。
- 長期不使用時請將產品包裝好，妥善放置。


操作說明

控制面板解說




01-操作加熱器

- ◆ 操作加熱器時，如下圖所示，順時針轉動底座中央的旋鈕/溫度控制開關。
- ◆ 溫度可分2檔調節：| (弱) - || (強)。



02-關閉電源

- ◆ 使用完加熱器並關閉電源後，將底座中央的旋鈕/溫度控制開關轉到(關閉)○位置，如下圖所示。



感應安全開關的工作原理

※ 請務必在穩定的地方使用，因為當機身漂浮或落下時，電源會自動斷電。如果傾斜或在穩定地方使用，例如：有震動的地方或有長毛的地毯。即使主機沒有傾倒(翻倒)，傾倒安全開關也是可能會工作。

- ▲ 加熱器底部裝有傳導安全開關，防止火災安全事故。
- ▲ 請勿在傾斜或不穩定的地面上使用。
- ▲ 請與牆壁保持30cm以上的空間後安全使用。

限用物質含有情況標示

設備名稱：瞬熱石英電暖器		型號：SH-2340W				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源電路板組	○	○	○	○	○	○
電子零件 (含：溫控開關組)	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含：螺絲)	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. The “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管[泡]、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**)於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂各區服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

消費者服務電話：0800-828-239

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：瞬熱石英電暖器 型號：SH-2340W	
愛用者	姓名： _____ 電話： _____
	地址： _____
購買日期： 年 月 日	經銷商確認
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：	未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
進口商：鉅鑫國際股份有限公司