



SFT-3548 按摩足浴機
使用說明書



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

產品功能

一、產品功能

- 智能啟動：
採用智慧啟動方式，操作簡單，自動加熱到合適水溫。
- 多重超溫保護：
對足浴器內的水溫進行即時監測，防止因超溫而引起的意外。
- 自動加熱保溫：
足浴器採用節能直熱式，可有效控制水溫，保持人體感覺舒適的溫度，開機後可在35°C~48°C之間隨意調節，達到設定的溫度，機器會自動保持恆溫狀態。
- 定時功能：
時間可設定60,50,40,30,20,10分到自動停止工作。
- 噴淋功能：
特殊高位噴淋，加強按摩效果。
- 智能防乾燒：
智慧防止乾燒內部設置，防水無水通電加熱時，損壞足浴器內部結構。
- 按摩滾輪：
內按摩盆底設置的按摩轉輪，有轉壓按摩功能，足浴的同時可以將腳放置在按摩轉輪上，電動來回轉動，有利於足部血液循環，排除足底沉澱的毒素。
- 便攜提手：
可攜式提手設計，在使用中提供了充分便利。
- 保濕保溫蓋：
獨特新穎的保濕保溫蓋，加快水溫提升的同時亦可節約能源；不使用的時候可防止雜物落入產品中，可保持產品的清潔與衛生。
- 內置藥盒：
只要將藥盒垂直向上提起，裝入藥包即可享受藥浴。

產品規格

二、產品規格

產品名稱：按摩足浴機
產品型號：SFT-3548
電壓頻率：110V/60Hz
消耗功率：500W
水箱容量：19L
內桶深高：22cm
產品材質：PP
產品重量：4.2/4.7(淨重/毛重)

三、面板



使用操作說明

四、使用操作說明

- 此足浴按摩機加水不可超越最高水位線。
- 使用時將足浴按摩機放置好，確定開關在關機狀態，接上110V電源，加水至最高水位線的刻度線。
- 按控制台上的『智能啟動』按鈕，紅光和噴淋功能會自動開啟當機器自動加熱至42°C，電動按摩功能自動啟動。
- 在使用過程中，可以按『加溫』、『減溫』鍵進行水溫調節調節範圍35°C~48°C。
- 按『定時』鍵一次，數字顯示60，再按可設定50,40,30,20,10分，『0』則是不定時持續使用。
- 此足浴按摩機是根據腳的穴位分布和骨骼的結構設計，適合各種腳型。其功能選擇鍵可選擇不同的按摩功能。按摩粒能有效的按摩腳底各個部位；熱水循環按摩腳部，使腳部可享受熱水浴、自動按摩、促進血液循環。
- 使用完畢後關閉電源開關，將按摩機電源插頭拔離插座。
- 請將本機放置乾燥，再收到乾淨的地方。

五、清潔與保養

- 本品在用後和清潔前，必須拔下電源插頭。
- 清除表面污垢可用濕布(必要時可放少量清潔劑，切忌用化學溶劑、磨料、金屬刷)進行擦拭。
- 底部轉輪可以拆卸下來用水沖洗，以確保底部乾淨衛生。
- 機身外部和底部要保持乾燥，嚴禁浸入水中或用水沖洗。
- 不要在露天或潮濕處使用，停用時應存放在乾燥通風處。

六、以下人士請勿使用

- | | |
|-----------------|--------------------|
| · 嚴重心臟病患者 | · 出血性疾病，敗血症，發熱症等患者 |
| · 腦溢血未治癒患者 | · 兒童必須在成人的看護幫助下使用 |
| · 嚴重血栓患者 | · 足部有炎症，外傷或皮膚燙傷者 |
| · 經期和妊娠期婦女 | |
| · 對溫度反應遲鈍或失去知覺者 | |
| · 精神病患者 | |

注意事項

七、注意事項

- 此足浴機必須先加水後使用，嚴禁無水使用。
- 使用前，先檢查足浴機是否有損壞現象，確定本機完好後方可投入使用。
 - 滾輪請勿重踏，避免造成機器毀壞。
 - 過濾器需定時清洗，避免造成機器阻塞。
 - 使用後，應關閉開關，將插頭拔離電源插座。
 - 使用時如有不舒適感覺(如：頭暈、頭痛等現象)請停止使用。
 - 飯前飯後30分鐘不宜食用，建議每次使用30分鐘為宜。
 - 如發現足浴機出現故障或不正常現象，應立即停止使用，並與本公司維修站聯絡，不可自行拆卸修理。
 - 如電源軟線損壞，為避免危險，必須由本公司專業人員更換。
 - 器具表面發熱，對熱不敏感的人使用時必須注意。
 - 請勿站立使用或將其他重物放入足浴機中。
 - 不要用電源線來拖動足浴機，以免引起電源線損傷。
 - 不要將50°C以上的熱水直接傾倒其中，以免引起溫度過高灼傷皮膚。
 - 每次使用後，切記拔下電源插頭，才能傾倒剩水和清潔，以免觸電。
 - 清潔足浴機時，不能將整個按摩機浸入水中或其他溶液中。
 - 在使用或存放足浴機時，切勿將之倒扣起來或掛起來，應放在平面上存放。

限用物質含有情況標示

設備名稱：泡腳機		型號(型式)：SFT-3548				
		Type designation(Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	O	O	O	O	O	O
選擇開關	O	O	O	O	O	O
震動馬達	O	O	O	O	O	O
溫度保險絲	O	O	O	O	O	O
PTC加熱元件	O	O	O	O	O	O

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1：“Exceeding 0.1wt%”and“exceeding 0.01wt%”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition
備考2. “O”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2：indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of referece value of presence
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目
Note3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一、 購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、 購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失數不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近知本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。